

DIUM ES

No/Nr.
8700.00

**Distancier International Uniforme
Marchandises: Liste de gares –
Liste des lieux ferroviaires de
prise en charge/de livraison**

Edition du 13eme. Décembre 2009

**Einheitlicher Entfernungszeiger für
den internationalen Güterverkehr:
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen
– Verzeichnis der
Übernahme/Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 13. Dezember 2009

**Uniform distance table for
international freight traffic:
List of railway stations – List of
handover/unloading points used by the
railways**

Edition from December 13, 2009

**Distanciero Internacional Uniforme
de Mercancías: Lista de estaciones –
Lista de lugares ferroviarios de
carga/entrega**

Edición de 13 de Diciembre de 2009

This edition of the DIUM for Spain is :

© 2009 - 2010

Mercancías Renfe
Renfe Operadora
Madrid

TABLE DE MATIÈRES

	Pages
Avant-propos.....	4
Carte schématique des points frontières espagnols.....	8 - 9
Tableaux des distances espagnoles.....	10-18
Distances de transit	19
Gares Terminales	20

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
Vorwort.....	5
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Spanien	8 - 9
Entfernungszeiger Spanien.....	10-18
Transitentfernungen.....	19
Terminalbahnhöfe	20

CONTENTS

	Pages
Foreword.....	6
Schematic Map: Frontier points - Spain.....	8 - 9
Distance Table: Spain.....	10-18
Transit distances.....	19
Terminal stations.....	20

INDICE

	Páginas
Prefacio.....	7
Mapa esquemático de los puntos fronterizos españoles.....	8 - 9
Tabla de distancias españolas.....	10-18
Distancias de tránsito.....	19
Terminales	20

Avant-propos

Le D I U M contient les distances tarifaires entre les gares intérieures et les points frontière des pays participants. Ces distances sont valables pour le calcul de la taxe de transport de toutes les expéditions de marchandises et d'animaux vivants en trafic international, dans la mesure où les tarifs internationaux directs correspondants renvoient au D I U M.

Le D I U M est composé des fascicules suivants:

PAYS	ABREVIATIONS
Albanie	(AL)
Allemagne	(DE)
Autriche	(AT)
Belgique	(BE)
Bulgarie	(BDZ)
Croatie	(HR)
Danemark	(DK)
Espagne	(ES)
Finlande	(FI)
France	(FR)
Grande-Bretagne	(GB)
Grèce	(GR)
Hongrie	(HU)
Italie	(IT)
Lituanie	(LT)
Luxembourg	(LU)
Macédoine	(MK)
Norvège	(NO)
Pays-Bas	(NL)
Pologne	(PL)
Portugal	(PT)
République serbe de Bosnie-Herzégovine	(BA)
République Srpska	(ZRS)
République Tchèque	(CZ)
Roumanie	(RO)
Serbie et Monténégro	(SCG)
Slovaquie	(SK)
Slovénie	(SI)
Suède	(SE)
Suisse	(CH)
Ukraine	(UK)

Les points de taxation repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les points frontière y sont indiqués en caractères **gras**. Les points frontière figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les renvois généraux figurant dans la colonne des points de taxation et en tête des colonnes de distances sous le nom des points frontière signifient:

(" Renvois particuliers" pour les différents réseaux de chemins de fer, voir page 2 des tableaux de distances)

- (1) Points frontières, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture n'est pas admise.
- (2) Point frontière soumis à des restrictions.
- (3) Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- (4) Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- (5) Etablissement ferroviaire ouvert seulement aux transports par train entiers.
- (6) A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- (7) Gares pour lesquelles des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- (8) Gares n'expédiant ou ne recevant des envois par wagons complets que sur embranchement privé.
- (9) Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise.
Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.
- (10) Lieu de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les renseignements ci-dessus sont donnés à titre de simple indication et n'engagent nullement la responsabilité des réseaux de chemins de fer.

Seules les prescriptions des tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer ont un caractère obligatoire. Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Vorwort

Der D I U M enthält die Tarifentfernungen zwischen den Binnenbahnhöfen und den Grenzübergangspunkten der beteiligten Länder. Sie gelten für die Frachtberechnung aller Sendungen im internationalen Güter- und Tierverkehr, sofern die entsprechenden direkten internationalen Tarife auf den D I U M verweisen.

Der D I U M besteht aus folgenden Teilheften:

LAND	ABKÜRZUNG
Albanien	(AL)
Belgien	(BE)
Bulgarien	(BDZ)
Dänemark	(DK)
Deutschland	(DE)
Finland	(FI)
Frankreich	(FR)
Griechenland	(GR)
Grossbritannien (erscheint später)	(GB)
Italien	(IT)
Kroatien	(HR)
Litauen	(LT)
Luxemburg	(LU)
Macedonien	(MK)
Niederlande	(NL)
Norwegen	(NO)
Osterreich	(AT)
Polen	(PL)
Portugal	(PT)
Republik Srpska	(ZRS)
Rumänien	(RO)
Serbien und Montenegro	(SCG)
Servische Republik von Bosnien und Herzegowinas	(BA)
Schweden	(SE)
Schweiz	(CH)
Slowakei	(SK)
Slowenien	(SI)
Spanien	(ES)
Tschechien	(CZ)
Uckraine	(UK)
Ungarn	(HU)

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, die Grenzübergangspunkte sind dabei **fett** gedruckt. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landeskodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Die allgemeinen Verweisungszeichen in der Spalte der Frachtberechnungspunkte und bei den im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzpunkten bedeuten:

(" Besondere Verweisungszeichen" für die einzelnen Bahnen siehe Seite 3 der Entfernungszeiger)

- (1) Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- (2) Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen.
- (3) Binnenbahnhöfe mit Zollbehandlungsmöglichkeiten.
- (4) Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- (5) Nur für Ganzzüge geöffnet.
- (6) Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler verkehr.
- (7) Bahnhöfe, für die Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- (8) Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist.
- (9) Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief nicht als Bestimmungs-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- (10) Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen.

Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentarifen der einzelnen Bahnen.

Maßgebend für alle Einschränkungen und technischen Einrichtungen der Bahnhöfe sind ebenfalls die Binnentarife der einzelnen Bahnen.

Foreword

The D I U M contains the tariff distances between the internal stations and frontier points of the participating railways.

They are applicable when calculating carriage charges for all international freight and livestock consignments, in so far as the through international tariffs make reference to the D I U M.

The D I U M consists of the following sections:

COUNTRIES	ABBREVIATION
Albania	(AL)
Austria	(AT)
Belgium	(BE)
Bulgaria	(BDZ)
Croatia	(HR)
Czechia	(CZ)
Denmark	(DK)
Finland	(FI)
France	(FR)
Germany	(DE)
Great Britain (to appear later)	(GB)
Greece	(GR)
Hungary	(HU)
Italy	(IT)
Lithuania	(LT)
Luxembourg	(LU)
Macedonia	(MK)
Netherlands	(NL)
Norway	(NO)
Poland	(PL)
Portugal	(PT)
Republic Srpska	(ZRS)
Romania	(RO)
Serve Republic of Bosnia and Herzegovina	(BA)
Serbia and Montenegro	(SCG)
Slovakia	(SK)
Slovenia	(SI)
Spain	(ES)
Sweden	(SE)
Switzerland	(CH)
Ukraine	(UK)

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in **heavy** type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

The footnote numbers shown in the stations/terminals column and at the head of distance columns under the names of frontier points indicate:

(For particular numbers for different railway administrations, see page 4 of the distance tables)

- (1) Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note.
- (2) Border crossing point with restrictions.
- (3) Internal station with Customs Clearance facilities.
- (4) Station with other special despatch restrictions.
- (5) Only open for full trains load.
- (6) Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- (7) Stations for which supplementary or ancillary charges are payable.
- (8) Station open only to or from private sidings.
- (9) Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "take-over/delivery location" box as the yard at which the consignment is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- (10) Reconsignment point CIM- / SMGS Traffic.

The above details are not binding and confer no railway liability.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding.

Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are defined in the internal Tariffs of the individual railways

Prefacio

El D I U M recoge las distancias tarifarias entre las estaciones interiores y los puntos fronterizos de los países participantes. Estas distancias son válidas para el cálculo de la tasa de transporte de toda expedición internacional de mercancías , en la medida en que las correspondientes tarifas internacionales directas remiten al DIUM.

El D I U M se compone de los siguientes fascículos:

PAISES	ABREVIATURAS
Albania	(AL)
Alemania	(DE)
Austria	(AT)
Belgica	(BE)
Bulgaria	(BDZ)
Croacia	(HR)
Dinamarca	(DK)
Eslovaquia	(SK)
Eslovenia	(SI)
España	(ES)
Finlandia	(FI)
Francia	(FR)
Gran-Bretaña	(GB)
Grecia	(GR)
Holanda	(NL)
Hungria	(HU)
Italia	(IT)
Lituania	(LT)
Luxemburgo	(LU)
Macedonia	(MK)
Noruega	(NO)
Polonia	(PL)
Portugal	(PT)
República serbia de Bosnia-Herzegovina	(BA)
República Srpska	(ZRS)
República Checa	(CZ)
Rumania	(RO)
Serbia y Montenegro	(SCG)
Suecia	(SE)
Suiza	(CH)
Ucrania	(UK)

Los puntos de tasación que aparecen en la columna de la izquierda están clasificados por orden alfabético; los puntos fronterizos aparecen con **trazo grueso**. Los puntos fronterizos que figuran en la parte superior de las columnas de distancias aparecen agrupados por país vecino con la abreviatura y el código de este país. Las llamadas generales que aparecen en la columna de los puntos de tasación y en la parte superior de las columnas de distancias bajo el nombre de puntos fronterizos significan lo siguiente:

("Llamadas particulares" para las distintas Administraciones ferroviarias, ver página 5 de las Tablas de Distancias)

- (1) Puntos fronterizos que solamente sirven para la tasación en tráfico internacional. Su indicación como "estación destinataria" en la carta de porte no es admisible.
- (2) Punto fronterizo sometido a restricciones.
- (3) Estación interior en la que se pueden cumplimentar los trámites aduaneros.
- (4) Estación sometida a otras restricciones particulares de apertura.
- (5) Dependencia ferroviaria abierta solamente al transporte de trenes completos.
- (6) Excepto para tráfico bilateral, el tráfico está suspendido hasta nueva orden.
- (7) Estaciones en las que se facturarán tasas suplementarias o gastos accesorios.
- (8) Estaciones que solamente expiden o reciben envíos en vagón completo, en ramal privado (particular).
- (9) Sitio ferroviario = Lugar de carga / entrega (de mercancías). Cada sitio ferroviario está ligado a una estación de mercancías.
Su inscripción en la carta de porte CIM / Carta de vagón CUV no está autorizada; por el contrario escribirlo en las casillas relativas al "Lugar de recogida de carga / entrega" , está permitido.
- (10) Punto de reexpedición de tráfico CIM / SMGS.

Las informaciones arriba citadas lo son a título indicativo por lo que no existe responsabilidad alguna por parte de las Redes ferroviarias

Solamente las prescripciones de las tarifas interiores de las distintas Redes tienen carácter obligatorio.

Las tarifas interiores de las distintas Redes ferroviarias dan fe de las restricciones y las instalaciones técnicas de las estaciones.

PT / ES / FR

Carte schématique des points frontières espagnols

Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Spanien

Schematic map: frontier points – Spain

Mapa esquemático de los puntos fronterizos españoles

Mapa esquemático dos pontos fronteiriços espanhóis



Liste des provinces avec leur numéro de code

Provinzenverzeichnis mit den entsprechenden Codenummern

List of provinces with code numbers

Lista de las provincias con su número de código.



ALAVA	01	GUADALAJARA	17	PALENCIA	33
ALBACETE	02	GUIPUZCOA	18	PONTEVEDRA	34
ALICANTE	03	HUELVA	19	SALAMANCA	35
ALMERIA	04	HUESCA	20	CANTABRIA (SANTANDER) .	36
AVILA	05	JAEN	21	SEGOVIA	37
BADAJOZ	06	A CORUÑA (LA CORUÑA) ..	22	SEVILLA	38
BARCELONA	07	LEON	23	SORIA	39
BURGOS	08	LLEIDA (LERIDA)	24	TARRAGONA	40
CACERES	09	LA RIOJA (LOGROÑO)	25	TERUEL	41
CADIZ	10	LUGO	26	TOLEDO	42
CASTELLON	11	MADRID	27	VALENCIA	43
CIUDAD REAL	12	MALAGA	28	VALLADOLID	44
CORDOBA	13	MURCIA	29	VIZCAYA	45
CUENCA	14	NAVARRA	30	ZAMORA	46
GIRONA (GERONA)	15	OURENSE (ORENSE)	31	ZARAGOZA	47
GRANADA	16	ASTURIAS (OVIEDO)	32		

CONTACT DETAILS:

Rosa Martín Moreno
Tel. 0034 91 3 00 60 57
e-mail rmartin@renfe.es

Tableaux des distances espagnoles

Entfernungszeiger Spanien

Distance Table: Spain

Tablas de distancias españolas

Renvois particuliers

(Renvois généraux, voir page IV "Avant –propos")

*Numéro de code des départements espagnols (voir page 15 la liste de ces départements)

- A. Embranchement/Chargement.
- B. Evitement.
- C. Chargement.
- E. Gare qui assure un service de wagon complet:
 - 1. Dépendant d'une autre gare pour assurer le service.
 - 2. Limité à certains traffics .
 - 3. Seulement des envois avec un minimum de 500 Tonnes Nettes ou de 450 mètres de longueur.
Ces restrictions n'affectent pas les traffics réalisés en conteneur.
- G. Gare terminus TECO.
- I. Gare appartenant à une ligne de chemin de fer qui présente des caractéristiques spéciales.
- J. Gare qui présente certaines particularités pour quelques services.
- K. Gare qui peut desservir des installations portuaires.
- L. Gare qui assure un service combiné avec les chemins de fer étrangers à la RENFE.
- M. Gare où le chemin de fer peut se charger des formalités de douane, avec des exceptions.
- N. Traffic provisoirement suspendu.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont uniquement destinés à faciliter l'information de la clientèle et constituent une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est reprise dans les tarifs intérieurs des différentes entreprises ferroviaires. En conséquence, les indications reprises dans le DIUM n'engagent pas la responsabilité des entreprises ferroviaires

Besondere Verweisungszeichen

(Allgemeine Verweisungszeichen siehe Seite V "Vorwort")

*Kodenummern der Spanien Departement (s. Seite 15, Liste der Departemente)

- A. Überholungsgleis-Auflastungsgleis.
- B. Überholungsgleis.
- C. Auflastungsgleis.
- E. Bahnhof, der Wagenladungsdienst leistet:
 - 1. Für Dienstleistungen von einem anderen Bahnhof abhändig.
 - 2. Auf bestimmte Verkehre begrenzt.
 - 3. Nur Sendungen von 500 Nettotonnen oder 450 Metern Länge Minimum zugelassen.
Diese Beschränkungen nicht die mit Container gemachten Verkehre betreffen.
- G. Endbahnhof TECO.
- I. Bahnhof, der zu einer Eisenbahnlinie mit besonderen Merkmalen gehört.
- J. Bahnhof, der bei einigen seiner Dienstleistungen gewisse Besonderheiten aufweist.
- K. Bahnhof, der Dienstleistungen für Hafenanlagen leisten kann.
- L. Bahnhof, der die Dienstleistungen in Kombination mit RENFE fernstehenden Eisenbahnlinien leistet.
- M. Bahnhof, in dem die Eisenbahn die Zollformalitäten durchführen kann, mit Ausnahmen.
- N. Vorübergehend eingestellter Verkehr.

Sämtliche in DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf in kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Particular footnotes

(For general footnotes, see page VI "Foreword")

*Code number of Spanish provinces (see page 15, provinces list)

- A. Siding – Loading point.
- B. Siding.
- C. Loading point.
- E. Station providing the Retail Service
 - 1. Dependent on another station for providing the service.
 - 2. Limited to some traffics.
 - 3. Only for consignments with a minimum of 500 Net Tons or to be 450 meters long .
These restrictions do no apply to the container consignements
- G. TECO terminal station.
- I. Station pertaining to a railway line having special features.
- J. Station showing some particularities in some of its services.
- K. Station able to serve harbour installations.
- L. Station providing combined service with railway networks others than RENFE.
- M. Station where the customs formalities can be performed by the railway, with some exceptions.
- N. Provisionally suspended traffic.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in DIUM.

Llamadas Particulares

(Llamadas generales, ver página VII "Prefacio")

*Número de código de las provincias españolas (ver página 15, lista de provincias)

- A. Apartadero - Cargadero.
- B. Apartadero.
- C. Cargadero
- E. Estación que presta servicio de Vagón Completo.
 - 1. Dependiente de otra estación para prestar el servicio.
 - 2. Limitado a ciertos tráficos.
 - 3. Sólo admite envíos de 500 toneladas Netas o de 450 metros de longitud como mínimo.
Estas restricciones no afectan a los tráficos realizados en contenedor.
- G. Estación terminal TECO.
- I. Estación perteneciente a una línea ferroviaria que presenta características especiales.
- J. Estación que presenta ciertas particularidades en algunos de sus servicios.
- K. Estación que puede servir instalaciones portuarias.
- L. Estación que presta servicio combinado con ff.cc. ajenos a RENFE.
- M. Estación donde el ferrocarril puede encargarse de las formalidades aduaneras, con excepciones.
- N. Tráfico provisionalmente suspendido.

Todos los datos que figuran en el DIUM están solamente destinados a facilitar información a la clientela, y constituyen una enumeración de las particularidades más importantes. La lista completa de todas las particularidades de carácter obligatorio esta recogida en las tarifas interiores de las diferentes empresas ferroviarias. En consecuencia, las indicaciones recogidas en el DIUM no comprometen la responsabilidad de las empresas ferroviarias.

NUMERO DE CODE KODE-NUMMER NUMERO DI CODICE CODE NUMMER CODE NUMBER CODIGO NUMERO CODIGO NUMERO	DE OU VICE VERSA A	VON ODER UMGEKEHRT NACH	DA O VICE VERSA A	VAN OF OMGEKEERD NAAR	FRA ELLER OMVENDT TIL	FROM OR VICE VERSA TO	DE O VICE VERSA A	DE OU VICE VERSA A	*	FR (87)			PT (94)				
										Gare de rattachement Zuggehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	Port-Bou-Fra Cerbere-Fre	Puigcerda-Fra La Tour de Carol-Enveigt-Fre	Irun-Fra Hendaye-Fre	Badajoz-Fra Eivas(Fr.)	Valencia de Alcantara-Fra Marvao-Beira(Fr.)	Fuentes de Onoro-Fra Vilar Formoso(Fr.)	Tui-Fra Valenca do Minho(Fr.)
										290	291	293	280	281	282	284	
31412-0	A CORUÑA	4,8,E3	22	1471	1463	910	1198	1173	745	196							
20407-3	A CORUÑA-PUERTO	5,E3,K	22	1467	1459	906	1202	1177	749	200							
20406-5	A CORUÑA-SAN DIEGO	3,4,5,E2,E3,K,M	22	1468	1459	906	1202	1177	749	200							
20409-9	A CORUÑA-SAN DIEGO (CONTENEDORES)	3,4,E2,E3,G,M	22	1468	1459	906	1202	1177	749	200							
16601-7	ABOÑO	4,8,C,E3,J	32	1211	1203	650	1037	1012	584	551							
62106-0	ALACANT-BENALUA (CONTENEDORES)	3,4,E2,E3,G,K,M	03	700	691	875	766	798	820	1106							
60602-0	ALBACETE-CARGAS	4,5,E2,E3	02	712	704	842	583	614	637	923							
60302-7	ALCAZAR S. JUAN MERCANCIAS CLAS.	4,5,E2,E3	12	845	836	709	453	482	505	791							
98420-3	ALGECIRAS PTO. MUELLE DEL NAVIO	4,E3,G	10	1446	1438	1313	668	768	1108	1394							
55025-1	ALGECIRAS-PUERTO (CONTENEDORES)	3,4,E2,E3,G,K,M	10	1444	1436	1311	666	767	1107	1392							
98412-0	ALICANTE - CANARIAS	4,E2,E3,G,K	03	700	691	875	766	798	821	1106							
40004-4	ALMENDRALEJO	5,A,E3	06	1265	1257	992	89	190	793	1079							
56312-2	ALMERIA	5,E3	04	1251	1243	1118	727	828	913	1199							
11300-1	ALTSASU	4,5,E3	30	736	728	106	904	879	531	758							
50403-5	ANDUJAR	5,E3	21	1058	1050	925	438	539	721	1006							
11213-6	ARIAIA	4,8,B,E2,E3	01	748	739	118	892	867	519	746							
85200-4	ARANDA DE DUERO-CHELVA	5,A,E3	08	939	931	378	649	624	471	698							
17200-7	ARANDA DE DUERO-MONTECILLO	4,E2,E3,G	08	931	923	370	640	615	463	689							
60200-3	ARANJUEZ	4,5,E3	27	872	864	611	438	412	406	692							
10409-1	AREVALO	5,E3	05	1013	1005	471	620	594	237	471							
81103-4	ARRUBAL	5,A,E3	25	657	648	270	855	830	542	768							
22203-4	AS GANDARAS	4,8,C,E3	34	1427	1419	866	1093	1068	640	8							
10400-0	AVILA	5,E3	05	963	954	521	569	544	236	522							
70105-2	AZUQUECA	5,E3	17	799	791	554	487	462	400	686							
37606-1	BADAJOZ	3,4,5,E3,M	06	1290	1281	1009	1	207	811	1096							
280	BADAJOZ-ELVAS-FRONTERA	1	06	1285	1277	1009	0	208	811	1096							
98401-3	BARCELONA - MALLORCA	4,E2,E3,G,K	07	181	173	671	1115	1090	1028	1254							
71901-3	BARCELONA CAN TUNIS	4,5,E2,E3,J	07	177	169	667	1111	1086	1024	1250							
71905-4	BARCELONA EL MORROT (CONTENIDORS)	3,4,E2,E3,G,K,M	07	181	173	671	1115	1090	1028	1254							
98402-1	BARCELONA PTO. TERCAT CONT.	4,E2,E3,G,K	07	181	173	671	1115	1090	1028	1254							
71903-9	BARCELONA-MORROT PUERTO	3,4,8,A,E3,J,K,M	07	181	173	671	1115	1090	1028	1254							
71907-0	BARCELONA-PTO. (TCB) MUELLE SUR	3,4,E2,E3,G,K,M	07	181	173	671	1115	1090	1028	1254							
19004-1	BASE EL GOLOSO	5,E3	27	873	864	568	490	465	388	674							
13113-6	BIDEBIETA-BASURI	5,E3	45	841	833	280	924	899	552	778							
98415-3	BILBAO PUERTO ATM CONT.	3,4,E2,E3,G,K,M	45	862	854	301	945	920	573	799							
13408-0	BILBAO PUERTO CONTENEDORES	3,4,5,C,E2,E3,K,M	45	862	854	301	945	920	573	799							
78302-7	BINEFAR	5,E3	20	378	368	483	926	901	839	1066							
54400-7	BOBADILLA	5,E3	28	1266	1258	1133	488	589	929	1214							
11109-6	BRIVIESCA	5,E3	08	786	778	225	785	760	412	639							
65207-3	BURRIANA-ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO	5,E3	11	454	446	687	841	831	825	1111							
98411-2	CADIZ PUERTO - CANARIAS	4,E2,E3,G,K	10	1412	1404	1279	443	544	1074	1360							
51412-5	CADIZ-PUERTO (CONTENEDORES)	3,4,E2,E3,G,K,M	10	1415	1407	1282	447	548	1078	1363							
81108-3	CALAHORRA	5,B,E3	25	624	616	273	823	798	574	801							
40002-8	CALAMONTE	5,A,E3	06	1242	1234	969	66	167	770	1056							
32004-4	CANTALAPIEDRA	5,A,E3	35	1029	1021	468	687	662	170	468							
61309-1	CARTAGENA (CONTENEDORES)	3,4,E2,E3,G,M	29	803	795	979	814	845	868	1154							
72210-8	CASTELLBISBAL	4,5,E3	07	178	171	664	1108	1083	1021	1247							
65501-9	CASTELLO-PUERTO	4,5,E3,K	11	439	431	701	856	846	839	1125							
60202-9	CASTILLEJO-AÑOVER	4,8,B,E3	27	887	878	626	423	398	421	707							
67107-3	CELLA	5,A,E3	41	638	630	504	947	922	860	1087							
60105-4	CIEMPOZUELOS	4,5,E2,E3	27	871	862	596	452	427	392	677							
50501-6	CORDOBA : EL HIGUERON	4,5,B,E1,E3	13	1144	1136	1011	352	453	806	1092							
50512-3	CORDOBA MERCANCIAS	4,5,E2,E3	13	1141	1133	1008	363	464	804	1089							
50513-1	CORDOBA-EL HIGUERON (CONTENEDORES)	4,E2,E3,G	13	1141	1133	1008	355	456	804	1089							
81205-7	CORTES DE NAVARRA	4,5,E2,E3	30	558	550	284	785	760	640	867							
20601-1	COSMOS	4,8,C,E1,E3	23	1188	1180	627	1014	989	561	241							
37407-4	DON BENITO	5,E3	06	1183	1174	1015	112	213	816	1102							
71121-8	EL ESPARTAL	4,8,B,E3	47	483	475	359	802	777	715	942							
21011-2	EL FERROL-PUERTO	4,5,E3,K	22	1490	1482	929	1248	1223	795	267							
17003-5	EL GOLOSO	4,5,A,E3,J	27	849	840	544	466	441	364	650							

NUMERO DE CODE KODE- NUMMER DI CODICE CODE NUMMER CODE NUMBER CODIGO NUMERO CODIGO NUMERO	DE	OU VICE VERSA	A	Gare de rattachement Zuggeröriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	FR (87)			PT (94)			
					Port-Bou-Fra Cerbère-Fre	Puigcerda-Fra La Tour de Carol-Enveigt-Fre	Irun-Fra Hendaye-Fre	Badajoz-Fra Eivas(Fr.)	Valencia de Alcantara-Fra Marvaao-Beira(Fr.)	Fuentes de Oñoro-Fra Vilar Formoso(Fr.)	Tui-Fra Valenca do Minho(Fr.)
*					290	291	293	280	281	282	284
78401-7	EL PLA DE VILANOVETA (LLEIDA)	4,8,B,E3,G	24	330	320	531	974	949	887	1114	
62108-6	ELCHE-MERCANCIAS	4,5,A,E3	03	713	705	888	780	811	834	1120	
72203-3	ELS MONJOS	5,E3	07	211	205	631	1074	1049	987	1214	
35107-2	ERUSTES	5,A,E3	42	943	935	669	341	316	464	750	
61401-6	ESCOMBRERAS	4,5,E2,E3	29	825	817	1000	835	867	890	1176	
81106-7	FECULAS-NAVARRA	4,8,A,E3	30	642	633	285	840	815	557	783	
71210-9	FLIX	5,A,E3	40	337	329	505	949	924	862	1088	
64108-4	FORD (FACTORIA)	3,4,8,E2,E3,M	43	527	519	702	777	785	779	1065	
97101-0	FUENCARRAL FUENTE GRANDE	4,8,B,E2,E3	27	841	833	551	465	434	357	643	
33016-7	FUENTES DE OÑORO	5,E3	35	1197	1189	636	803	778	2	636	
282	FUENTES DE OÑORO-VILAR FORMOSO-FRA	1	35	1198	1190	637	811	780	0	637	
69108-9	GANDIA-MERCANCIAS	4,5,A,E3	43	572	563	747	822	830	824	1110	
69109-7	GANDIA-PUERTO	3,4,5,E1,E3,K,M	43	570	562	745	820	829	823	1109	
60102-1	GETAFE-INDUSTRIAL (ALICANTE)	5,E3	27	851	843	577	446	421	372	658	
16606-6	GIJON PUERTO - CONTENEDORES	3,4,5,C,E2,E3,K,M	32	1214	1205	652	1039	1014	586	553	
16604-1	GIJON-PUERTO	3,4,5,E2,E3,J,K,M	32	1214	1206	653	1039	1014	586	554	
79206-9	GIRONA (MERCADERIES)	4,5,C,E2,E3,G	15	70	246	772	1216	1191	1128	1355	
32008-5	GOMECELLO	5,E3	35	1062	1053	500	692	667	137	501	
05000-5	GRANADA	5,E3	16	1184	1176	1051	610	711	846	1132	
79108-7	GRANOLLERS (CONTENEDORES)	4,E2,E3,G	07	187	130	704	1148	1123	1061	1287	
77006-5	GRANOLLERS-CANOVELLES	4,5,E3	07	187	130	704	1148	1123	1060	1287	
70706-7	GRISEN	3,4,5,E2,E3,M	47	531	523	315	754	729	667	898	
70200-1	GUADALAJARA	5,E3	17	787	779	542	498	473	411	697	
37604-6	GUADIANA DEL CAUDILLO	5,A,E3	06	1262	1254	982	28	180	783	1069	
43022-3	HUELVA PUERTO AUTONOMO	4,5,E2,E3,J,K	19	1369	1361	1206	303	404	1007	1293	
43025-6	HUELVA (CONTENEDORES)	4,E2,E3,G	19	1368	1359	1208	305	406	1009	1295	
43023-1	HUELVA-MERCANCIAS	4,5,E2,E3	19	1367	1359	1208	305	406	1009	1295	
70204-3	HUMANES DE MOHERNANDO	5,B,E3	17	765	757	520	520	495	433	719	
11603-8	IRUN (CONTENEDORES)	3,4,E2,E3,G,M	18	841	832	2	1008	983	636	862	
11607-9	IRUN-ALGEPOSA INTERMODAL	3,4,5,B,E2,E3,M	18	841	832	1	1008	983	636	862	
11601-2	IRUN-CARGAS	3,4,5,E2,E3,M	18	841	832	1	1008	983	636	862	
293	IRUN-HENDAYE-FRONTERA	1	18	842	833	0	1009	984	637	863	
03100-5	JAEN	4,5,E3,J	21	1070	1062	937	494	595	733	1019	
41004-3	JEREZ DE LOS CABALLEROS	4,5,C,E1,E3	06	1347	1339	1074	172	272	876	1161	
11221-9	JUNDIZ (VITORIA)	4,5,A,E2,E3	01	771	763	156	854	829	482	708	
11222-7	JUNDIZ CONTENEDORES (VITORIA)	4,E2,E3,G	01	746	737	181	829	804	456	683	
72202-5	L'ARBOC	4,8,E3	40	218	212	624	1067	1042	980	1207	
85214-5	LA CARRERA	3,4,8,C,E2,E3,J,M	44	954	946	393	697	672	244	478	
16008-5	LA FELGUERA	5,E3	32	1190	1181	628	1015	990	562	529	
79011-3	LA LLAGOSTA	5,A,E3	07	154	163	688	1132	1107	1045	1271	
71200-0	LA PUEBLA DE HIJAR	4,5,E3	41	434	425	409	852	827	765	991	
15106-8	LA ROBLA	5,E3	23	1068	1060	507	894	869	441	408	
54300-9	LA RODA DE ANDALUCIA	4,5,B,E3,G	38	1242	1234	1109	464	565	904	1190	
11101-3	LA VENTILLA	4,8,C,E2,E3	08	828	820	267	743	718	370	597	
80101-9	LANDABEN	4,8,C,E1,E2,E3	30	684	675	159	882	857	583	810	
15100-1	LEON	4,5,E3	23	1043	1034	481	868	843	415	382	
15018-5	LEON (CLASIFICACION)	4,5,E2,E3	23	1041	1033	480	867	842	414	384	
15102-7	LEON (CONTENEDORES)	4,E2,E3,G	23	1041	1032	479	866	841	413	385	
11516-2	LEZO-RENTERIA	5,E3	18	830	821	12	997	972	625	851	
50300-3	LINARES-BAEA	5,E3	21	1010	1002	877	486	587	672	958	
50304-5	LINARES-BAEZA (CONTENEDORES)	4,E2,E3,G	21	1010	1002	877	486	587	673	958	
41003-5	LLANOS DE LA GRANJA	4,5,C,E2,E3	06	1339	1330	1066	163	264	867	1153	
15300-7	LUGO DE LLANERA	4,5,E3	32	1192	1184	631	1018	993	565	532	
20323-2	LUGO MERCANCIAS	4,C,E3,G	26	1357	1348	795	1115	1090	662	219	
13305-8	LUTXANA-BARAKALDO	4,8,E3	45	852	844	291	935	910	563	789	
95104-6	MADRID-ABROÑIGAL (CONTENEDORES)	3,4,E2,E3,G,J,M	27	843	835	569	449	418	365	651	
60004-9	MADRID-SANTA CATALINA	4,8,B,E3,J	27	844	836	568	442	416	364	649	
54416-3	MALAGA LOS PRADOS (CONTENEDORES)	4,E2,E3,G	28	1333	1325	1200	554	655	995	1281	
54412-2	MALAGA-LOS PRADOS	4,5,E2,E3	28	1331	1323	1198	553	653	993	1279	
54414-8	MALAGA-PUERTO	3,4,5,B,E3,K,M	28	1333	1325	1200	555	655	995	1281	

NUMERO DE CODE KODE- NUMMER DI CODICE CODE NUMMER CODE NUMBER CODIGO NUMERO CODIGO NUMERO	DE	OU VICE VERSA	A	Gare de rattachement Zuggehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	FR (87)			PT (94)			
					Port-Bou-Fra Cerbère-Fre	Puigcerda-Fra La Tour de Carol-Enveigt-Fre	Irun-Fra Hendaye-Fre	Badajoz-Fra Eivas(Fr.)	Valencia de Alcantara-Fra Marvão-Beira(Fr.)	Fuentes de Oñoro-Fra Vilar Formoso(Fr.)	Tui-Fra Valença do Minho(Fr.)
				*	(1)	(1-2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
					290	291	293	280	281	282	284
78600-4	MANRESA		4,5,E3	07	215	204	646	1090	1065	1003	1229
72209-0	MARTORELL		5,E3	07	182	175	661	1104	1079	1017	1243
72212-4	MARTORELL-SEAT		4,5,A,E2,E3	07	180	173	662	1106	1081	1018	1245
65006-9	MASSALFASSAR-ALBUIXECH		8,B,E3	43	497	488	672	799	788	782	1068
10500-7	MEDINA DEL CAMPO		5,E3	44	997	988	435	655	630	202	436
37500-6	MERIDA		4,5,E2,E3	06	1235	1227	962	60	161	764	1049
37502-2	MERIDA (CONTENEDORES)		4,E2,E3,G	06	1244	1235	963	61	161	765	1050
55023-6	MIRAFLORES-LA LINEA (CGD.)		4,C,E3,G	10	1431	1423	1298	653	754	1094	1380
11220-1	MIRANDA DE EBRO		4,5,E2,E3	08	744	736	183	827	802	455	681
65205-7	MONCOFAR		4,5,E1,E3,G	11	465	456	676	830	820	814	1100
20300-0	MONFORTE DE LEMOS		4,5,E2,E3	26	1281	1273	720	1040	1014	587	144
78800-0	MONTCADA-BIFURCACIO		4,8,B,E3	07	167	149	684	1128	1103	1041	1267
78301-9	MONZON-RIO CINCA		5,E3	20	389	379	472	916	891	828	1055
61204-4	MURCIA CONTENEDORES		3,4,E2,E3,G,M	29	763	755	938	769	800	823	1109
61101-2	MURCIA-CARGAS		3,4,5,E2,E3,M	29	776	768	951	755	787	810	1096
80103-5	NOAIN		3,4,5,E2,E3,M	30	671	663	171	870	845	596	822
80118-3	NOAIN (CONTENEDORES)		3,4,E2,E3,G,M	30	671	663	171	870	844	596	822
80100-1	PAMPLONA		5,E3	30	684	676	158	882	857	583	809
11111-2	PANCORBO		4,5,E2,E3	08	763	755	202	808	783	435	662
11521-2	PASAIA-PUERTO		5,E3,K	18	829	821	13	997	972	624	851
00005-9	PEÑARROYA-PUEBLONUEVO		5,E3	13	1171	1163	1038	237	338	834	1119
11002-3	PICON DE LOS SERRANOS		4,8,C,E3	33	914	906	353	738	713	285	519
05004-7	PINOS PUENTE		4,8,A,E2,E3	16	1198	1190	1065	596	697	861	1146
60103-9	PINTO		4,5,E3	27	858	850	584	453	428	379	665
15304-9	POAGO		4,5,E3,J	32	1207	1199	646	1033	1008	580	547
15309-8	POAGO ENSIDESA		4,8,B,E2,E3	32	1207	1199	646	1033	1008	580	547
20114-5	PONFERRADA CLASIFICACION		5,B,E3	23	1170	1162	609	996	971	543	255
23004-5	PONTEVEDRA		4,5,E2,E3	34	1466	1458	905	1132	1107	679	48
79315-8	PORT-BOU		3,4,5,E3,M	15	2	314	840	1283	1258	1196	1423
79319-0	PORT-BOU CADEFER		3,4,5,B,E2,E3,M	15	2	314	840	1283	1258	1196	1423
290	PORT-BOU-CERBERE-FRONTERA		1	15	0	316	842	1285	1260	1198	1425
79317-4	PORTBOU (CONTENIDORS)		3,4,E2,E3,G,M	15	1	316	842	1285	1260	1198	1425
23003-7	PORTO MARIN		5,E3,K	34	1461	1453	900	1127	1102	674	43
51413-3	PUERTO DE SANTA MARIA(CONTENEDORES)		3,4,5,E3,G,M	10	1387	1378	1254	418	519	1049	1335
37315-9	PUERTOLLANO REFINERIA		4,5,E3	12	1006	997	873	308	409	668	954
291	PUIGCERDA-LA TOUR DE CAROL-ENVEIGT-FRONTERA		1,2	15	316	0	833	1277	1252	1190	1416
69201-2	QUART DE POBLET		4,8,E1,E2,E3	43	526	518	701	794	769	763	1048
65212-3	SAGUNT CARGAS		4,5,E3	43	486	477	661	815	805	799	1085
15009-4	SAHAGUN		5,E3	23	981	973	420	807	782	354	444
60101-3	SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES		4,8,E3	27	847	839	573	443	418	368	654
81001-0	SAN FELICES		5,A,E3	25	730	721	197	841	816	469	695
78006-4	SAN GREGORIO		4,5,A,E3	47	512	502	355	799	774	712	938
16405-3	SAN JUAN DE NIEVA		5,E3,K	32	1216	1207	654	1041	1016	588	555
16406-1	SAN JUAN DE NIEVA PUERTO		5,E3,K	32	1214	1206	653	1040	1015	587	554
55026-9	SAN ROQUE-LA LINEA (CONTENEDORES)		4,E2,E3,G	10	1444	1436	1311	666	767	1107	1392
78604-6	SANT VICENC DE CASTELLET		5,E3	07	207	197	654	1098	1073	1011	1237
14221-6	SANTANDER-MURIEDAS		4,5,E3	36	1132	1124	571	957	932	504	716
14224-0	SANTANDER-PUERTO		3,4,E3,G,K,M	36	1139	1131	578	965	940	512	724
31400-5	SANTIAGO DE COMPOSTELA (CONTENEDOR)		4,E2,E3,G	22	1458	1449	896	1124	1099	671	122
13307-4	SANTURTZI CARGAS		3,4,5,E3,K,M	45	862	854	301	945	920	573	799
13407-2	SANTURTZI-PUERTO		3,4,5,E3,G,K,M	45	861	853	300	944	919	572	798
78300-1	SELGUA		4,5,A,E3,G	20	394	383	467	911	886	824	1050
13401-5	SESTAO		5,E3	45	855	847	294	938	913	566	792
51005-7	SEVILLA LA NEGRILLA		3,4,5,B,E3,M	38	1269	1261	1136	301	402	932	1217
51008-1	SEVILLA LA NEGRILLA (CONTENEDORES)		3,4,E2,E3,G,M	38	1269	1261	1136	301	402	932	1218
98408-8	SEVILLA LA NEGRILLA - CANARIAS		4,E2,E3,G,K	38	1269	1261	1136	301	402	932	1217
50709-5	SEVILLA MAJARABIQUE		4,5,E2,E3	38	1259	1251	1126	291	392	922	1208
50803-6	SEVILLA PUERTO		4,5,E2,E3,J,K	38	1276	1268	1143	308	408	939	1224
65210-7	SIDMED		4,8,B,E1,E2,E3	43	485	476	660	814	804	798	1084
64204-1	SILLA (CONTENEDORES) (VALENCIA)		3,4,E2,E3,G,M	43	516	508	691	785	769	763	1049

NUMERO DE CODE KODE-NUMMER NUMERO DI CODICE CODE NUMBER CODE NUMBER CODIGO NUMERO CODIGO NUMERO	DE	OU VICE VERSA	A	VON	ODER UMGEKEHRT	NACH	DA	O VICE VERSA	A	VAN	OF OMGEKEERD	NAAR	FRA	ELLER OMVENDT	TIL	FROM	OR VICE VERSA	TO	DE	O VICE VERSA	A	DE	OU VICE VERSA	A	*	FR (87)			PT (94)			
																										Port-Boul-Fra Cerbere-Fre	Puigcerda-Fra La Tour de Carol-Enveigt-Fre	Irun-Fra Hendaye-Fre	Badajoz-Fra Eivas(Fr.)	Valencia de Alcantara-Fra Marvaõ-Beira(Fr.)	Fuentes de Oñoro-Fra Vilar Formoso(Fr.)	Tui-Fra Valenca do Minho(Fr.)
																										290	291	293	280	281	282	284
98404-7	SILLA (VALENCIA) - MALLORCA		4,E2,E3,G,K	43																						516	508	691	785	769	763	1049
14226-5	SOLVAY (FACTORIA)		4,8,E3	36																						1116	1108	555	941	916	488	700
11003-1	SOTO DE CERRATO		4,8,C,E3	33																						912	903	350	740	715	287	518
15208-2	SOTO DE REY		8,E3	32																						1173	1165	612	999	974	546	513
35200-5	TALAVERA DE LA REINA		5,E3	42																						974	965	699	310	285	495	781
66006-8	TARANCON		4,8,E3	14																						812	804	671	498	473	467	753
78200-3	TARDIENTA		5,E3	20																						463	453	397	841	816	754	980
71403-0	TARRAGONA CLASSIFICACIO		4,5,E2,E3,J	40																						258	250	589	1032	1007	945	1172
72006-0	TARRAGONA CONSTANTI (CONTENEDORES)		3,4,E2,E3,G,M	40																						263	255	579	1023	998	936	1162
71504-5	TARRAGONA PORT		4,5,E2,E3,K	40																						257	249	589	1033	1008	946	1172
98418-7	TARRAGONA REPSOL CONTENEDORES		4,A,E2,E3,G	40																						260	252	596	1040	1015	953	1179
72007-8	TARRAGONA-CONSTANTI		3,4,5,A,E3,J,M	40																						275	267	579	1023	998	936	1162
33001-9	TEJARES-CHAMBERI		5,B,E3	35																						1080	1072	519	687	661	119	519
70110-2	TORREJON-CARGAS		4,8,E3	27																						821	813	571	465	439	377	663
14213-3	TORRELAVEGA		4,5,E3,G	36																						1108	1100	547	934	908	481	692
16501-9	TRASONA		4,5,E3,I	32																						1211	1203	650	1037	1012	584	551
22401-4	TUI		5,E3	34																						1424	1416	863	1090	1065	637	1
284	TUI-VALENCIA DO MINHO-FRONTA		1	34																						1425	1416	863	1096	1065	637	0
35406-8	VALENCIA DE ALCANTARA		5,E3	09																						1255	1247	981	198	4	776	1062
281	VALENCIA DE ALCANTARA-MARVAO-BEIRA-FRONTA		1	09																						1260	1252	984	208	0	780	1065
65013-5	VALENCIA F.S.L. (CLASIFICACION)		4,5,E2,E3,J	43																						511	503	686	784	774	768	1053
65019-2	VALENCIA PTO. M.SUR - PPE. FELIPE		3,4,E2,E3,G,K,M	43																						514	505	689	785	774	768	1054
65012-7	VALENCIA PTO. MUELLE NORTE CONT.		3,4,E1,E2,E3,G,K	43																						514	505	689	785	774	768	1054
10609-6	VALLADOLID-ARGALES (CONTENEDORES)		4,E2,E3,G	44																						955	947	394	697	671	244	478
10608-8	VALLADOLID-ARGALES (FACTORIA)		4,5,E1,E2,E3,J	44																						955	947	394	696	671	243	478
10600-5	VALLADOLID-CAMPO GRANDE		4,8,E3	44																						954	946	393	697	672	244	478
85215-2	VALLADOLID-LA ESPERANZA		4,8,B,E3	44																						954	946	393	697	672	244	478
65406-1	VANDELLOS		4,8,B,E3	40																						295	286	625	1000	990	982	1208
66212-2	VARA DE QUART		4,8,A,E1,E3	43																						521	513	696	789	764	758	1043
11000-7	VENTA DE BAÑOS		4,5,E2,E3	33																						918	909	356	734	709	281	515
70100-3	VICALVARO		5,E3	27																						833	825	568	453	428	374	660
98222-3	VICALVARO-CLASIF. (PUERTO SECO)		4,E2,E3,G	27																						822	813	571	469	437	377	663
98201-7	VICALVARO-CLASIFICACION		4,5,E2,E3	27																						831	823	566	459	428	372	658
22308-1	VIGO-GUIXAR		3,4,5,E2,E3,M	34																						1459	1450	897	1124	1099	671	40
22309-9	VIGO-GUIXAR (CONTENEDORES)		3,4,E2,E3,G,M	34																						1459	1451	898	1125	1100	672	41
22305-7	VIGO-PUERTO		4,5,E2,E3,K	34																						1461	1453	900	1127	1102	674	43
65208-1	VILA-REAL		3,4,5,E3,M	11																						450	441	691	845	835	829	1115
65211-5	VILA-REAL (CONTENEDORES)		3,4,E2,E3,G,M	11																						450	442	690	845	834	828	1114
79308-3	VILAMALLA		4,B,E3,G	15																						34	283	808	1252	1227	1165	1391
15007-8	VILLADA		4,5,E3	33																						966	958	405	792	767	339	459
11124-5	VILLAFRIA-CARGAS		4,5,E3,G	08																						825	817	264	746	721	373	600
82220-5	VILLALONQUEJAR		4,5,C,E2,E3	08																						845	837	284	750	724	377	603
60500-6	VILLARROBLEDO		5,E3	02																						787	779	767	508	540	562	848
37008-0	VILLASECA Y MOCEJON		4,8,B,E3	42																						902	894	628	408	383	423	709
95101-2	VILLAVERDE CLASIFICACION		4,5,E2,E3	27																						847	839	571	447	416	366	652
37001-5	VILLAVERDE-ALTO		5,E3	27																						847	839	573	437	412	368	654
35008-2	VILLAVERDE-ORCASITAS		4,8,B,E1,E2,E3	27																						848	840	574	436	411	369	655
40100-0	ZAFRA		5,E3	06																						1301	1292	1028	125	226	829	1115
30200-0	ZAMORA		5,E3	46																						1086	1078	525	745	719	292	346
78002-3	ZARAGOZA-ARRABAL		4,5,E3	47																						511	502	349	793	768	706	932
70805-7	ZARAGOZA-PLAZA		4,E3,G	47																						523	515	344	788	763	701	927
13306-6																																

ESPAÑA - ESPAGNE - SPANIEN - SPAIN

Liste des gares terminales
Verzeichnis des Terminalbahnhöfe
List of terminal stations

Liste des gares dans lesquelles peut être effectuée la manutention de grands conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue manutention aux grands conteneurs.

Verzeichnis der Bahnhöfe, in denen Grosscontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der Ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können, umgeschlagen werden.

List of stations equipped for lifting large containers, semi-trailers, swap bodies, and devices assimilated to large containers for lifting purposes.

Stand: 13.12.2009		GRAND CONTENEURS - GROSSCONTAINER LARGE CONTAINERS			
Gares Terminales	Terminals	Longueur Maximale (en pieds) Grösste Länge (in fuss) Maximum length (in feet)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) (1)	Semi-remorques préhensibles par pinces mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger Semi-trailers suitable for grabbler handling (2)	
20409	9	A CORUÑA-SAN DIEGO (CONTENEDORES)	45	45	P
62106	0	ALACANT-BENALUA (CONTENEDORES)	45	45	P
98420	3	ALGECIRAS PTO. MUELLE DEL NAVIO	45	45	P
55025	1	ALGECIRAS-PUERTO (CONTENEDORES)	45	45	P
98412	0	ALICANTE - CANARIAS	45	45	P
98401	3	BARCELONA - MALLORCA	45	45	P
71905	4	BARCELONA EL MORROT (CONTENIDORS)	45	45	P
98402	1	BARCELONA PTO. TERCAT CONT.	45	45	P
71907	0	BARCELONA-PTO. (TCB) MUELLE SUR	45	45	P
98415	3	BILBAO PUERTO ATM CONT.	45	45	P
13408	0	BILBAO PUERTO CONTENEDORES	45	45	P
98411	2	CADIZ PUERTO - CANARIAS	45	45	P
51412	5	CADIZ-PUERTO (CONTENEDORES)	45	45	P
61309	1	CARTAGENA (CONTENEDORES)	45	45	—
50513	1	CORDOBA-EL HIGUERON (CONTENEDORES)	45	45	P
78401	7	EL PLA DE VILANOVETA (LLEIDA)	45	45	P
16606	6	GIJON PUERTO - CONTENEDORES	45	45	P
79108	7	GRANOLLERS (CONTENEDORES)	45	45	P
43025	6	HUELVA (CONTENEDORES)	45	45	P
11603	8	IRUN (CONTENEDORES)	45	45	P
11222	7	JUNDIZ CONTENEDORES (VITORIA)	45	45	P
54300	9	LA RODA DE ANDALUCIA	45	45	—
15102	7	LEON (CONTENEDORES)	45	45	—
50304	5	LINARES-BAEZA (CONTENEDORES)	45	45	P
20323	2	LUGO MERCANCIAS	45	45	—
95104	6	MADRID-ABROÑIGAL (CONTENEDORES)	45	45	P
60004	9	MADRID-SANTA CATALINA	45	45	—
54416	3	MALAGA LOS PRADOS (CONTENEDORES)	45	45	P
37502	2	MERIDA (CONTENEDORES)	45	45	P
61204	4	MURCIA CONTENEDORES	45	45	P
80118	3	NOAIN (CONTENEDORES)	45	45	P
79317	4	PORTBOU (CONTENIDORS)	45	45	P
51413	3	PUERTO DE SANTA MARIA(CONTENEDORES)	45	45	P
55026	9	SAN ROQUE-LA LINEA (CONTENEDORES)	45	45	P
14224	0	SANTANDER-PUERTO	45	45	P
31400	5	SANTIAGO DE COMPOSTELA (CONTENEDOR)	45	45	—
78300	1	SELGUA	45	45	—
51008	1	SEVILLA LA NEGRILLA (CONTENEDORES)	45	45	P
98408	8	SEVILLA LA NEGRILLA - CANARIAS	45	45	P
64204	1	SILLA (CONTENEDORES) (VALENCIA)	45	45	P

98404	7	SILLA (VALENCIA) - MALLORCA	45	45	P
72006	0	TARRAGONA CONSTANTI (CONTENEDORES)	45	45	P
98418	7	TARRAGONA REPSOL CONTENEDORES	45	45	P
14213	3	TORRELAVEGA	45	45	P
65019	2	VALENCIA PTO. M.SUR - PPE. FELIPE	45	45	P
65012	7	VALENCIA PTO. MUELLE NORTE CONT.	45	45	P
10609	6	VALLADOLID-ARGALES (CONTENEDORES)	45	45	P
98222	3	VICALVARO -CLASIF.(PUERTO SECO)	45	45	P
22309	9	VIGO-GUIIXAR (CONTENEDORES)	45	45	P
65211	5	VILA-REAL (CONTENEDORES)	45	45	-
79308	3	VILAMALLA (*)	45	45	-
11124	5	VILLAFRIA-CARGAS	45	45	-
70805	7	ZARAGOZA-PLAZA	45	45	P
(1)	Il s'agit du poids brut "engins plus chargement", que l'appareil peut manutentionner lorsqu'il fonctionne avec ses agrés spéciaux de manutention.				
(2)	P : possibilité de préhension par pinces.				
(*)	On attend son ouverture, date prévue: 25-11-2009			Nouvelle date provisoire: moitié 2010	