

DIUM SI

No./Nr.
8700.00

**Distancier international uniforme
marchandises: liste des gares -
liste des lieux ferroviaires de prise en charge/
de livraison**

Editon du 1^{er} juillet 2010

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr:
Verzeichnis der Güterverkehrstellen -
Verzeichnis der Übernahme/Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 1. Juli 2010

**Uniform distance table international
freight traffic: list of railways stations -
list of the railways places of acceptance/delivery**

Edition from 1st July 2010

**Enotni daljinar za mednarodni
blagovni promet:
Seznam postaj odprtih za tovorni promet -
Seznam krajev prevzema/izročitve**

Izdaja od 1. julija 2010

This Edition of the DIUM for Slovenia is © 2010, Slovenske železnice, d.o.o., Ljubljana, Slovenija.

	Datum:/Date:
Ausgabe/Edition	01.07.2010
Ausgabe/Edition	
Ausgabe/Edition	

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Dates et informations importantes.....	3
Avant-propos.....	5
Carte schématique des points frontières slovènes	17
Tableaux des distances slovène.....	19
Distances de transit.....	49
Liste des gares: UTI terminales.....	53

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Datum und wichtige Informationen.....	3
Vorwort	8
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Slowenien	17
Entfernungszeiger Slowenien.....	19
Transitentfernungen.....	49
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen: ITE terminals.....	53

CONTENTS

	Page
Data and significant informations.....	3
Foreword.....	11
Schematic Map: Frontier points Slovenia.....	17
Distance Table: Slovenia.....	19
Transit distances.....	49
List of stations: ITU terminals.....	53

VSEBINA

	Stran
Datum in posebne informacije.....	3
Uvod	14
Shematska karta mejnih prehodov Slovenija	17
Daljinar Slovenija.....	19
Tranzitne razdalije Slovenija.....	49
Seznam službenih mest: ITE terminali	53

The International Union of Railways (UIC), Paris, holds the rights for distribution by electronic media.

**Dates et informations importantes
Datum und wichtige Informationen
Data and significant informations
Datum in posebne informacije**

I. Date d'édition – Ausgabedatum – Date of the edition – Datum izdaje: 01.07.2010

Date de rédaction – Erstellungsdatum – Date of elaborate – Datum nastanka: 28.05.2010

II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour la pays concerné. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Significant information

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

Pomembne informacije

Ta izdaja vključuje naslednje spremembe do datuma izdaje. Informacije o postajah je izdelalo odgovorno železniško prometno podjetje (ŽPP) države. Za druga vprašanja k tej izdaji se obrnite prosim na kontaktne osebe pristojne države.

Vsa navodila v DIUM-u je treba razumeti kot pripomoček v smislu servisnih storitev za stranke. Gre za naštevanje najpomembnejših posebnosti. Popolna in predvsem pravno zavezujoča predstavitev vseh posebnosti je vsebovana v notranjih tarifah. Podatki DIUM-a zato ne utemeljujejo železniško pravne odgovornosti.

Odgovorni ŽPP si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine objavljenih informacij.

SI

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details – Kontaktna oseba

Slovenske železnice, d.o.o.
Poslovna enota Tovorni promet
Kolodvorska 11
SI – 1506 Ljubljana
Nina Kožuh Vujošević
Fax.:+386 1 29 14 838
E-mail:nina.vujosevic@slo-zeleznice.si

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

AL	Albanie	FR	France	NO	Norvège
AT	Autriche	GB	Grande-Bretagne	PT	Portugal
BA	Bosnie-Herzégovine	GR	Grèce	PL	Pologne
BE	Belgique	HR	Croatie	RO	Roumanie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	RS	Serbie
CH	Suisse	IT	Italie	SE	Suède
CZ	République Tchèque	LT	Lituanie	SI	Slovénie
DE	Allemagne	LU	Luxembourg	SK	Slovaquie
DK	Danemark	ME	Monténégro	UA	Ukraine
ES	Espagne	MK	Macedoine		
FI	Finlande	NL	Pays-Bas		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 1 Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2 Point frontière soumis à des restrictions.
- 3 Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- 4 Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5 Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6 A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7 Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8 Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9 Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise.
Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10 Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les points frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole ♦ repris en première colonne "Numéro de Code". Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Renvois particulier

- a Gare ouverte seulement pour les usagers ayant conclu un accord avec les SŽ.
- b Quai en bout.
- c Quai latéral.
- d Gare ouverte aux envois d'animaux vivants.
- e Les animaux vivants peuvent être nourris, abreuvés et arrosés en gare.
- f Gare terminale, ouverte seulement pour le trafic en grands conteneurs et en caisses mobiles et au trafic combiné ferroutage. Gare ouverte ainsi que le transport de véhicules routiers et de wagons particuliers vides.
- g Fermé aux envois de matières et objets de la classe 1 RID (l'annexe C à la convention COTIF).
- h Wagons-citernes non admis.
- i Wagons-citernes, contenant des huiles brutes, essence, masout, carburant diesel, gas-oil, huiles pour chauffage, pétrole, non admis ou seulement sous certaines conditions des propriétaires de embranchements particuliers.
- j Wagons-citernes, contenant matières liquides inflammables non admis ou seulement sous certaines conditions des propriétaires de embranchements particuliers.
- k Distance contient relation entières des SŽ. Distance de transit pour les HŽ (Mursko Središće gr. – Čakovec gr.) doit être déterminé séparément.
- l Gare ouvert seulement pour les usagers des voies d'embranchement. L'expéditeur doit inscrire numéro de code e le nom du lieu de prise en charge / de livraison dans la lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV (plaine nr. 17 / 11, plaine nr. 16 / 10).

Numméro de code	Lieu de prise en charge / de livraison
1	2
01301 1	Generalni tovari
01302 9	Stara Luka
01303 7	Kontejnernski terminal
01304 5	Terminal tekočih tovorov
01305 2	Terminal sipkih tovorov
01306 0	Terminal za les
01307 8	Terminal razsutih tovorov
01308 6	Silos
01309 4	Terminal za olja
01310 2	Avtomobilski terminal
01311 0	Lesni terminal

- m Gare maritime.
- o Seulement pour réexpédition.
- p La gare de Dobova n'est ouverte qu'au dédouanement des envois par wagon complet dans le trafic local, et ceci pour les gares:
- de Dobova inclus jusqu'à Ljubljana Zalog inclus et vice versa
 - de Dobova inclus jusqu'à Celje tovarna exclu et vice versa

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes/CUV-Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

AL	Albanien	FR	Frankreich	NO	Norwegen
AT	Österreich	GB	Großbritannien	PT	Portugal
BA	Bosnien-Herzegowina	GR	Griechenland	PL	Polen
BE	Belgien	HR	Kroatien	RO	Rumänien
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	RS	Serbien
CH	Schweiz	IT	Italien	SE	Schweden
CZ	Tschechische Republik	LT	Litauen	SI	Slowenien
DE	Deutschland	LU	Luxemburg	SK	Slowakische Republik
DK	Dänemark	ME	Montenegro	UA	Ukraine
ES	Spanien	MK	Mazedonien		
FI	Finnland	NL	Niederlande		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentarifen der einzelnen Bahnen.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen.
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7** Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist.
- 9** Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol **♦** in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentarifen der einzelnen Bahnen.

Besondere Verweisungszeichen

- a Bahnhof geöffnet nur für Benutzer, die mit SŽ ein Abkommen getroffen haben.
- b Kopframpe.
- c Seitenrampe.
- d Bahnhof geöffnet für Transporte von lebenden Tieren.
- e Im Bahnhof können lebende Tiere gefüttert, getränkt und bespritzt werden.
- f Terminalbahnhof, nur für den Großcontainer-, Wechselbehälter- und Huckepackverkehr geöffnet. Geöffnet auch für den Verkehr von leeren Privatgüterwagen und Sendungen von Straßenfahrzeugen.
- g Geschlossen für Sendungen von Stoffen und Gegenstände der Klasse 1 RID (der Anhang C zur Konvention COTIF).
- h Keine Kesselwagen.
- i Keine Kesselwagen mit Rohölen, Benzin, Masut, Dieselölen, Gasölen, Heizölen, Petroleum – oder nur unter besonderen Bedingungen der Eigentümer der Privatgleisanschlüsse.
- j Keine Kesselwagen mit entzündbaren flüssigen Stoffen – oder nur unter der besonderen Bedingungen der Eigentümer der Privatgleisanschlüsse.
- k Entfernung enthält Gesamtrelation der SŽ. Transitentfernung für HŽ (Mursko Središće gr. – Čakovec gr.) ist getrennt festzusetzen.
- l Bahnhof geöffnet nur für Benutzer der Anschlussgleise. Der Absender muss im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV die Kennzahl (Feld 17 / 11) und den Namen (Feld 16 / 10) des Übernahme-/Ablieferungsort eintragen.

Kennzahl	Übernahme-/Ablieferungsort
1	2
01301 1	Generalni tovari
01302 9	Stara Luka
01303 7	Kontejnerski terminal
01304 5	Terminal tekočih tovorov
01305 2	Terminal sipkih tovorov
01306 0	Terminal za les
01307 8	Terminal razsutih tovorov
01308 6	Silos
01309 4	Terminal za olja
01310 2	Avtomobilski terminal
01311 0	Lesni terminal - novi

- m Die Hafestation.
- o Nur für Neuaufgaben.
- p Bahnhof Dobova ist nur für die Verzollung der Wagensendungen im Lokalverkehr für Bahnhöfe wie folgt geöffnet:
 - von einschließlich Dobova bis einschließlich Ljubljana Zalog u.v.v.,
 - von einschließlich Dobova bis ausschließlich Celje tovarna u.v.v.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

AL	Albania	FR	France	NO	Norway
AT	Austria	GB	Great Britain	PT	Portugal
BA	Bosnia-Herzegovina	GR	Greece	PL	Poland
BE	Belgium	HR	Croatia	RO	Romania
BG	Bulgaria	HU	Hungary	RS	Serbia
CH	Switzerland	IT	Italy	SE	Sweden
CZ	Czech Republic	LT	Lithuania	SI	Slovenia
DE	Germany	LU	Luxembourg	SK	Slovakia
DK	Denmark	ME	Montenegro	UA	Ukraine
ES	Spain	MK	Macedonia		
FI	Finland	NL	Netherlands		

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

General Reference Numbers

- 1 Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2 Frontier points point with restrictions.
- 3 Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4 Station with other special dispatch restrictions.
- 5 Station only open for full trains load.
- 6 Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7 Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8 Station opens only to or from private sidings.
- 9 Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10 Reconsigning station CIM / SMGS Traffic

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighboring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol ♦ in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

Particular footnotes

- a Station open only for users who have an agreement with SŽ.
- b End platform.
- c Side platform.
- d Station open for transport of live animals.
- e Live animals can be fed and watered at this station.
- f Terminal station, open only for traffic of large containers, swap bodies, empty private wagons, road vehicles and for piggyback traffic.
- g Not open for transport of dangerous goods of RID Class 1 (addition C to convention COTIF).
- h Tank wagons not accepted.
- i Tank wagons containing crude oils, gasoline, masut, diesel-oil and fuel, heating oil and petroleum are not accepted or only under certain conditions form owners of private siding.
- j Tank wagons containing inflammable liquids are not accepted or only under certain conditions form owners of private siding.
- k Distance contains a complete relation of SŽ. Transit distance for HŽ (Mursko Središće gr. – Čakovec gr.) must be determined separatly.
- l Station opened only for users of the branch lines. The sender must in the consignment note CIM/ consignment note CUV the index (field 17 / 11) and the name of place (field 16 / 10) acceptance/delivery register.

Index	Acceptance / delivery point
1	2
01301 1	Generalni tovari
01302 9	Stara Luka
01303 7	Kontejnarski terminal
01304 5	Terminal tekočih tovorov
01305 2	Terminal sipkih tovorov
01306 0	Terminal za les
01307 8	Terminal razsutih tovorov
01308 6	Silos
01309 4	Terminal za olja
01310 2	Avtomobilski terminal
01311 0	Lesni terminal - novi

- m Port station.
- o Only for reformading.
- p Station of Dobova is open only for the customs examinations in the local traffic and so for the following stations:
- all stations on the route Dobova - Ljubljana Zalog including the stations of Dobova and Ljubljana Zalog
 - all stations on the route Dobova - Celje tovarna including the station of Dobova and excluding the station of Celje tovarna.

Uvod

DIUM (Enotni daljinar za mednarodni blagovni promet, Seznam službenih mest za tovorni promet – Seznam krajev prevzema / izročitve) ene države vsebujejo različne podatke za mednarodni tovorni promet, ki služijo ŽPP-ju in stranki kot dopolnilo za izračun prevoznine po tovornem listu CIM / vagonem listu CUV. Vsebuje nadalje komercialne in tehnične pogoje, ki so potrebni za ta promet.

DIUM države vsebuje UIC-šifre, oznake službenih mest, ki so odprta v mednarodnem prometu kot tudi tarifne razdalje med službenimi mesti zadevne države in mejnimi prehodnimi točkami k sosednji državi.

DIUM države vsebuje nadalje UIC-šifre, oznake krajev prevzema / izročitve in šifre službenih mest na katere so ti kraji prevzema / izročitve vezani.

DIUM države vsebuje prav tako listo seznama službenih mest, ITE terminalov kot tudi ostale naprave s tehničnimi in / ali komercialnimi podatki.

DIUM je dosegljiv za naslednje države:

AL	Albanija	FR	Francija	NO	Norveška
AT	Avstrija	GB	Velika Britanija	PT	Portugalska
BA	Bosna in Hercegovina	GR	Grčija	PL	Poljska
BE	Belgija	HR	Hrvaška	RO	Romunija
BG	Bolgarija	HU	Madžarska	RS	Srbija
CH	Švica	IT	Italija	SE	Swedska
CZ	Češka republika	LT	Litva	SI	Slovenija
DE	Nemčija	LU	Luksembourg	SK	Slovaška
DK	Danska	ME	Črna gora	UA	Ukrajina
ES	Španija	MK	Makedonija		
FI	Finska	NL	Nizozemska		

Nadaljnje informacije o službenih mestih in krajih prevzema / izročitve so navedene s pomočjo napotitvenih oznak oz. števil.

Splošne napotitvene oznake

- 1 Mejni prehod, služi samo za računanje prevoznine v mednarodnem prometu. V tovornem listu CIM / vagonem listu CUV ne more biti naveden kot namembna postaja.
- 2 Mejni prehod z omejitvami.
- 3 Postaje v notranjosti z možnostjo opravljanja carinskih postopkov.
- 4 Postaja z drugimi omejitvami glede odprtosti.
- 5 Odprto samo za kompletne vlake.
- 6 Promet je do nadaljnjega zaprt, razen v bilateralnem prometu.
- 7 Postaja, za katere se računajo dodatne prevoznine ali pristojbine.
- 8 Postaja, na katerih je možen promet v odpravi in prispetju iz ali za privatne industrijske tire.
- 9 Nakladalno mesto = vsako nakladalno mesto je dodeljeno eni tovorni postaji. Kraj nakladanja ne more biti v tovornem listu CIM / vagonem listu Cuv imenovano kot odpravna postaja/namembna postaja , lahko pa je v polju »kraj prevzema/kraj izročitve« imenovano kot mesto, kjer se da pošiljko na razpolago. Za določanje oddaljenosti pri nakladalnih mestih se za osnovo vzamejo oddaljenosti pristojne tovarne postaje.
- 10 Postaja na kateri se opravljajo reekspedicije za CIM-/SMGS promet.

Postaje, navedene v levem stolpcu, so razvrščene po abecednem redu. Mejni prehodi so navedeni v krepkem tisku. Mejni prehodi v glavi pa so razvrščeni po državah in so označeni z okrajšavo sosednje države.

Vpeljava nove postaje in tarifne točke, kot tudi druge spremembe, se označijo s simbolom ♦ v stolpcu šifra službenega mesta.

Tudi za vse omejitve in podatke o tehnični opremljenosti postaj so merodajni predpisi notranjih tarif posameznih železnic.


Posebne napotitvene oznake

- a Postaja odprta samo za pošiljke uporabnikov, ki imajo s SŽ sklenjeno posebno pogodbo.
- b Postaja ime čelno klančino.
- c Postaja ima bočno klančino.
- d Postaja odprta za prevoz živih živali.
- e Na postaji se lahko opravlja oskrba živih živali (hranjenje, napajanje, polivanje).
- f Terminalska postaja, odprta samo za promet z veliki kontejnerji, zamenljivimi kamionskimi zaboji in za oprtni promet. Odprta tudi za pošiljke praznih zasebnih vagonov in cestnih vozil.
- g Postaja ni odprta za prevoz nevarnih snovi in predmetov razreda 1 RID (dodatek C h konvenciji COTIF).
- h Postaja ni odprta za vagone-cisterne.
- i Postaja ni odprta za vagone-cisterne s surovimi olji (nafte), bencinom, mazutom, dizel olji, plinskim oljem, kurilnim oljem, petrolejem – ali pa samo pod posebnimi pogoji lastnikov industrijskih tirov.
- j Postaja ni odprta za vagone –cisterne z vnetljivimi tekočinami – ali pa samo pod posebnimi pogoji lastnikov industrijskih tirov.
- k Razdalja vsebuje celotno relacijo SŽ. Razdalja za tranzitno relacijo preko HŽ (Mursko Središče gr. – Čakovec gr.) se določa posebej.
- l Postaja je odprta samo za uporabnike in souporabnike industrijskih tirov. V tovornem listu CIM/Vagonskem listu CUV mora pošiljatelj vpisati šifro (polje 17 / 11) in ime kraja (polje 16 / 10) prevzema izročitve.

Šifra	Kraj prevzema / izročitve
1	2
01301 1	Generalni tovari
01302 9	Stara Luka
01303 7	Kontejnerski terminal
01304 5	Terminal tekočih tovorov
01305 2	Terminal sipkih tovorov
01306 0	Terminal za les
01307 8	Terminal razsutih tovorov
01308 6	Silos
01309 4	Terminal za olja
01310 2	Avtomobilski terminal
01311 0	Lesni terminal - novi

- m Luška postaja.
- o Postaja je odprta samo za ponovno predajo (reekspedicijo).
- p Službeno mesto Dobova je odprto samo za carinjenje vagonovskih pošiljk v loko prometu, in to za službena mesta:
 - od vključno Dobove do vključno Ljubljana Zalog in obratno,
 - od vključno Dobove do izključno Celje tovarna in obratno.

Carte schématique des points frontières Slovenes
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Slowenien
Schematic map: frontier points Slovenia
Shematska karta mejnih prehodov - Slovenija



Tableaux des distances **slovenes**

Entfernungszeiger **Slovenien**

Distance Table **Slovenia**

Daljinar **Slovenija**

Numéro de code	de	ou vice versa	a		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	HR					
						1	1	1	1	1	
						<u>Lendava meja</u> Mursko Središće gr.	<u>Središće meja</u> Čakovec gr.	<u>Dobova meja</u> Savski Marof gr.	<u>Ilirska Bistrica meja</u> Sapjane gr.	<u>Hrbelje-Kozina meja</u> Buzet gr.	
					550	551	554	556	557		
♦ 44652 6	Ajdovščina							346	272	101	85
♦ 03000 7	Ajdovščina-tir 1	9	c,g,j	44652 6				346	272	101	85
♦ 03001 5	Ajdovščina-tir 6	9		44652 6				346	272	101	85
♦ 03002 3	Ajdovščina-tir 5-Mlinotest	9		44652 6				346	272	101	85
♦ 44704 5	Anhovo		c,g,h					358	284	113	97
♦ 03011 4	Anhovo-Kanal-potn.postaja	9		44704 5				358	284	113	97
♦ 03012 2	Anhovo-tir 4-predajni tir	9		44704 5				358	284	113	97
♦ 03013 0	Anhovo-tir 5-prevzemni tir	9		44704 5				358	284	113	97
♦ 44716 9	Bled Jezero		c,g,h					263	189	176	160
♦ 01021 5	Bled Jezero-GG Bled, d.d.	8,9		44716 9				263	189	176	160
♦ 03021 3	Bled Jezero-tir 1	9		44716 9				263	189	176	160
♦ 44712 8	Bohinjska Bistrica		c,g,h					281	207	158	142
♦ 01031 4	Bohinjska Bistrica- Lip Bled, d.d.	8,9		44712 8				281	207	158	142
♦ 01032 2	Bohinjska Bistrica- GG Bled, d.d.	8,9		44712 8				281	207	158	142
♦ 03031 2	Bohinjska Bistrica-tir 1a	9		44712 8				281	207	158	142
♦ 03032 0	Bohinjska Bistrica-tir 1b	9		44712 8				281	207	158	142
♦ 44004 0	Borovnica		a,c,d,g,i					210	136	83	115
♦ 03041 1	Borovnica-Preserje potn.postaja	9		44004 0				210	136	83	115
♦ 42005 9	Brestanica		c,g,h					155	21	198	230
♦ 03051 0	Brestanica-tir 1	9		42005 9				155	21	198	230
♦ 44001 6	Brezovica	8	a,c,g,h					197	123	96	128
♦ 42002 6	Brežice		c,d,g,h					168	8	211	243
♦ 01071 0	Brežice-Zavod RS za blagovne rez.	8,9		42002 6				168	8	211	243
♦ 43103 1	Celje tovorna	3	b,c,d,g					98	78	195	227
♦ 01081 9	Celje tovorna-Merkur d.d. Naklo	8,9		43103 1				98	78	195	227
♦ 01082 7	Celje tovorna-Cinkarna d.d.	8,9		43103 1				98	78	195	227
♦ 01083 5	Celje tovorna-Container d.o.o.	8,9		43103 1				98	78	195	227
♦ 01084 3	Celje tovorna-Klasje-I	8,9		43103 1				98	78	195	227
♦ 01085 0	Celje tovorna-Klasje-II	8,9		43103 1				98	78	195	227
♦ 01086 8	Celje tovorna-Merkscha d.o.o.	8,9		43103 1				98	78	195	227
♦ 01087 6	Celje tovorna-Petrol	8,9		43103 1				98	78	195	227
♦ 01088 4	Celje tovorna-Intereuropa Koper	8,9		43103 1				98	78	195	227
♦ 01089 2	Celje tovorna-Štore Steel d.o.o.	8,9		43103 1				98	78	195	227
♦ 01090 0	Celje tovorna-Istrabenz plini, Koper	8,9		43103 1				98	78	195	227
♦ 01091 8	Celje tovorna-SŽ Centralne delav.	8,9		43103 1				98	78	195	227
♦ 01092 6	Celje tovorna-Dinos d.d.	8,9		43103 1				98	78	195	227
♦ 01093 4	Celje tovorna-Kovintrade d.d., Celje	8,9		43103 1				98	78	195	227
♦ 03081 7	Celje tovorna-tir 226-carinski	9		43103 1				98	78	195	227
♦ 03082 5	Celje tovorna-tir 227	9		43103 1				98	78	195	227
♦ 03083 3	Celje tovorna-tir 313 nakladalni	9		43103 1				98	78	195	227

Numéro de code Kodenummer Code number Šifra	de von from od	ou vice versa oder or vice versa ali obratno	a nach to do		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	IT			AT			HU
						1	1	1	1	1	1	1
						<u>Sežana meja</u> Villa Opicina Conf.	<u>Dutovlje meja</u> Villa Opicina Conf.	<u>Nova Gorica meja</u> Gorizia Conf.	<u>Jesenice meja</u> Rosenbach Gr.	<u>Prevalje meja</u> Bleiburg Gr.	<u>Maribor meja</u> Spielfeld-Strass Gr.	<u>Hodoš meja</u> Őrszempéter határ
						310	311	312	442	441	440	774
♦ 03084 1	Celje tovorna-tir 314			9	43103 1	212	223	244	162	148	81	155
♦ 03085 8	Celje tovorna-tir 315 KT			9	43103 1	212	223	244	162	148	81	155
♦ 05081 5	Celje tovorna-Intereuropa Celje			9	43103 1	212	223	244	162	148	81	155
♦ 05083 1	Celje tovorna-Kovintrade SIP Šempeter			9	43103 1	212	223	244	162	148	81	155
♦ 05084 9	Celje tovorna-Kovintrade-LIKO Liboje			9	43103 1	212	223	244	162	148	81	155
♦ 05085 6	Celje tovorna-Bastil Reduktor Ločica			9	43103 1	212	223	244	162	148	81	155
♦ 05086 4	Celje tovorna-Oil metal company d.o.o.			9	43103 1	212	223	244	162	148	81	155
♦ 42505 8	Črnomelj		b,c,d,g,h			228	239	260	178	273	206	280
♦ 01101 5	Črnomelj-tir Otovec			8,9	42505 8	228	239	260	178	273	206	280
♦ 03101 3	Črnomelj-tir 1b			9	42505 8	228	239	260	178	273	206	280
♦ 03102 1	Črnomelj-tir Črnomelj I			9	42505 8	228	239	260	178	273	206	280
♦ 03103 9	Črnomelj-tir Črnomelj II			9	42505 8	228	239	260	178	273	206	280
♦ 03104 7	Črnomelj-tir Štortrans			9	42505 8	228	239	260	178	273	206	280
♦ 03105 4	Črnomelj-Žaga Zora			9	42505 8	228	239	260	178	273	206	280
♦ 05101 1	Črnomelj-Danfoss			9	42505 8	228	239	260	178	273	206	280
♦ 44200 4	Divača		a,c,d,g,j			17	28	49	175	343	276	350
♦ 01111 4	Divača-SŽ CD Ljubljana, d.o.o.			8,9	44200 4	17	28	49	175	343	276	350
♦ 03111 2	Divača-tir 24			9	44200 4	17	28	49	175	343	276	350
♦ 03112 0	Divača-tir 19a			9	44200 4	17	28	49	175	343	276	350
♦ 42001 8	Dobova		c,d,g,h,p	3		234	245	266	184	224	157	231
♦ 01121 3	Dobova-SŽ CD Ljubljana, d.o.o.			8,9	42001 8	234	245	266	184	224	157	231
♦ 554	Dobova meja			1		236	247	268	186	226	159	233
♦ 42851 6	Dobropolje		a,g,h			157	168	189	107	275	208	282
♦ 03131 0	Dobropolje-manipulativni tir			9	42851 6	157	168	189	107	275	208	282
♦ 311	Dutovlje meja			1		27	0	41	203	371	304	378
♦ 43753 3	Gornja Radgona		a,c,g,h			342	353	374	292	186	119	71
♦ 03141 9	Gornja Radgona-tir 1			9	43753 3	342	353	374	292	186	119	71
♦ 42504 1	Gradac		a,c,d,g,h			234	245	266	184	279	212	286
♦ 01151 0	Gradac-IKEBANA BRINC d.o.o.			8,9	42504 1	234	245	266	184	279	212	286
♦ 03151 8	Gradac-tir 1			9	42504 1	234	245	266	184	279	212	286
♦ 42800 3	Grosuplje		c,d,g,j			142	153	174	92	260	193	267
♦ 03161 7	Grosuplje-tir 1			9	42800 3	142	153	174	92	260	193	267
♦ 43303 7	Hoče		c,g,j			270	281	302	220	90	23	121
♦ 01171 8	Hoče-Impregnacija d.o.o.			8,9	43303 7	270	281	302	220	90	23	121
♦ 01172 6	Hoče-Stavbar IGM d.d.			8,9	43303 7	270	281	302	220	90	23	121
♦ 01173 4	Hoče-Plinarna Maribor d.o.o.			8,9	43303 7	270	281	302	220	90	23	121
♦ 03171 6	Hoče-tir 4			9	43303 7	270	281	302	220	90	23	121
♦ 05171 4	Hoče-ADK			9	43303 7	270	281	302	220	90	23	121
♦ 05172 2	Hoče-Meteorit d.o.o.			9	43303 7	270	281	302	220	90	23	121
♦ 05173 0	Hoče-Royal parketi Maribor d.o.o.			9	43303 7	270	281	302	220	90	23	121

Numéro de code	de	ou vice versa	a	Kodenummer	von	oder umgekehrt	nach	Code number	from	or vice versa	to	Šifra	od	ali obratno	do	Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	HR				
																	1	1	1	1	1
																	Lendava meja Mursko Središče gr.	Središče meja Čakovec gr.	Dobova meja Savski Marof gr.	Ilirska Bistrica meja Sapjane gr.	Hrnelje-Kozina meja Buzet gr.
550	551	554	556	557																	
♦ 03084 1	Celje	tovarna-tir	314	9			43103 1		98	78	195	227									
♦ 03085 8	Celje	tovarna-tir	315 KT	9			43103 1		98	78	195	227									
♦ 05081 5	Celje	tovarna-Intereuropa	Celje	9			43103 1		98	78	195	227									
♦ 05083 1	Celje	tovarna-Kovintrade	SIP Šempeter	9			43103 1		98	78	195	227									
♦ 05084 9	Celje	tovarna-Kovintrade-LIKO	Liboje	9			43103 1		98	78	195	227									
♦ 05085 6	Celje	tovarna-Bastil Reduktor	Ločica	9			43103 1		98	78	195	227									
♦ 05086 4	Celje	tovarna-Oil metal company	d.o.o.	9			43103 1		98	78	195	227									
♦ 42505 8	Črnomelj				b,c,d,g,h				223	117	211	243									
♦ 01101 5	Črnomelj-tir	Otovec		8,9			42505 8		223	117	211	243									
♦ 03101 3	Črnomelj-tir	1b		9			42505 8		223	117	211	243									
♦ 03102 1	Črnomelj-tir	Črnomelj I		9			42505 8		223	117	211	243									
♦ 03103 9	Črnomelj-tir	Črnomelj II		9			42505 8		223	117	211	243									
♦ 03104 7	Črnomelj-tir	Štortrans		9			42505 8		223	117	211	243									
♦ 03105 4	Črnomelj-Žaga	Zora		9			42505 8		223	117	211	243									
♦ 05101 1	Črnomelj-Danfoss			9			42505 8		223	117	211	243									
♦ 44200 4	Divača				a,c,d,g,j				293	219	48	32									
♦ 01111 4	Divača-SŽ	CD Ljubljana, d.o.o.		8,9			44200 4		293	219	48	32									
♦ 03111 2	Divača-tir	24		9			44200 4		293	219	48	32									
♦ 03112 0	Divača-tir	19a		9			44200 4		293	219	48	32									
♦ 42001 8	Dobova			3	c,d,g,h,p				174	2	217	249									
♦ 01121 3	Dobova-SŽ	CD Ljubljana, d.o.o.		8,9			42001 8		174	2	217	249									
♦ 554	Dobova meja			1					176	0	219	251									
♦ 42851 6	Dobrepolje				a,g,h				225	151	140	172									
♦ 03131 0	Dobrepolje-manipulativni	tir		9			42851 6		225	151	140	172									
♦ 311	Dutovlje meja			1					321	247	76	60									
♦ 43753 3	Gornja Radgona				a,c,g,h				56	208	325	357									
♦ 03141 9	Gornja Radgona-tir	1		9			43753 3		56	208	325	357									
♦ 42504 1	Gradac				a,c,d,g,h				229	123	217	249									
♦ 01151 0	Gradac-IKEBANA	BRINC d.o.o.		8,9			42504 1		229	123	217	249									
♦ 03151 8	Gradac-tir	1		9			42504 1		229	123	217	249									
♦ 42800 3	Grosuplje				c,d,g,j				210	136	125	157									
♦ 03161 7	Grosuplje-tir	1		9			42800 3		210	136	125	157									
♦ 43303 7	Hoče				c,g,j				64	136	253	285									
♦ 01171 8	Hoče-Impregnacija	d.o.o.		8,9			43303 7		64	136	253	285									
♦ 01172 6	Hoče-Stavbar	IGM d.d.		8,9			43303 7		64	136	253	285									
♦ 01173 4	Hoče-Plinarna	Maribor d.o.o.		8,9			43303 7		64	136	253	285									
♦ 03171 6	Hoče-tir	4		9			43303 7		64	136	253	285									
♦ 05171 4	Hoče-ADK			9			43303 7		64	136	253	285									
♦ 05172 2	Hoče-Meteorit	d.o.o.		9			43303 7		64	136	253	285									
♦ 05173 0	Hoče-Royal parketi	Maribor d.o.o.		9			43303 7		64	136	253	285									

Numéro de code Kodenummer Code number Šifra	de von from od	ou vice versa oder or vice versa ali obratno	a nach to do		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	IT			AT			HU
						1	1	1	1	1	1	1
						<u>Sežana meja</u> Villa Opicina Conf.	<u>Dutovlje meja</u> Villa Opicina Conf.	<u>Nova Gorica meja</u> Gorizia Conf.	<u>Jesenice meja</u> Rosenbach Gr.	<u>Prevalje meja</u> Bleiburg Gr.	<u>Maribor meja</u> Spielfeld-Strass Gr.	<u>Hodoš meja</u> Őrszempéter határ
						310	311	312	442	441	440	774
♦ 05174 8	Hoče-Impregnacija d.o.o.			9	43303 7	270	281	302	220	90	23	121
♦ 05175 5	Hoče-Palfinger			9	43303 7	270	281	302	220	90	23	121
♦ 05176 3	Hoče-Kogal			9	43303 7	270	281	302	220	90	23	121
♦ 05177 1	Hoče-Merkur			9	43303 7	270	281	302	220	90	23	121
♦ 05178 9	Hoče-Swaty			9	43303 7	270	281	302	220	90	23	121
♦ 05179 7	Hoče-Primat			9	43303 7	270	281	302	220	90	23	121
♦ 43777 2	Hodoš		c,d			366	377	398	316	210	143	1
♦ 03181 5	Hodoš-tir 6			9	43777 2	366	377	398	316	210	143	1
♦ 03182 3	Hodoš-tir 106			9	43777 2	366	377	398	316	210	143	1
♦ 774	Hodoš meja			1		367	378	399	317	211	144	0
♦ 42201 4	Hrastnik		g			177	188	209	127	183	116	190
♦ 01191 6	Hrastnik-STEKLARNA HRASTNIK d.d.	8,9			42201 4	177	188	209	127	183	116	190
♦ 03191 4	Hrastnik-tir 5	9			42201 4	177	188	209	127	183	116	190
♦ 44202 0	Hrpelje-Kozina		c,g,i			29	40	61	187	355	288	362
♦ 01201 3	Hrpelje-Kozina-INTERINA d.o.o.	8,9			44202 0	29	40	61	187	355	288	362
♦ 03201 1	Hrpelje-Kozina-tir 1a blag.hiša	9			44202 0	29	40	61	187	355	288	362
♦ 03202 9	Hrpelje-Kozina-tir 1b skladišče	9			44202 0	29	40	61	187	355	288	362
♦ 03203 7	Hrpelje-Kozina-tir 4a izvlečni tir	9			44202 0	29	40	61	187	355	288	362
♦ 03204 5	Hrpelje-Kozina-tir 7 klančina	9			44202 0	29	40	61	187	355	288	362
♦ 03205 2	Hrpelje-Kozina-tir 6b garažni tir	9			44202 0	29	40	61	187	355	288	362
♦ 03206 0	Hrpelje-Kozina-tir 8-remiza	9			44202 0	29	40	61	187	355	288	362
♦ 557	Hrpelje-Kozina meja	1				49	60	81	207	375	308	382
♦ 44903 3	Ilirska Bistrica	3	c,d,g,h			57	68	89	167	335	268	342
♦ 01211 2	Ilirska Bistrica-Lesonit d.o.o.	8,9			44903 3	57	68	89	167	335	268	342
♦ 03211 0	Ilirska Bistrica-tir 1	9			44903 3	57	68	89	167	335	268	342
♦ 03212 8	Ilirska Bistrica-tir 1b	9			44903 3	57	68	89	167	335	268	342
♦ 03213 6	Ilirska Bistrica-tir 7	9			44903 3	57	68	89	167	335	268	342
♦ 556	Ilirska Bistrica meja	1				65	76	97	175	343	276	350
♦ 43854 9	Imeno		a,c,g,h			248	259	280	198	160	93	167
♦ 03221 9	Imeno-tir 1	9			43854 9	248	259	280	198	160	93	167
♦ 42707 0	Ivančna Gorica		a,c,g,h			158	169	190	108	241	174	248
♦ 03231 8	Ivančna Gorica-manipulativni tir	9			42707 0	158	169	190	108	241	174	248
♦ 42353 3	Jarše-Mengeš		c,d,g			137	148	169	85	255	188	262
♦ 03241 7	Jarše-Mengeš-tir 1	9			42353 3	137	148	169	85	255	188	262
♦ 03242 5	Jarše-Mengeš-tir 4	9			42353 3	137	148	169	85	255	188	262
♦ 42400 2	Jesenice	3	b,c,d,e,g,h			185	196	89	7	303	236	310
♦ 01251 8	Jesenice-Intereuropa Koper	8,9			42400 2	185	196	89	7	303	236	310
♦ 01252 6	Jesenice-SŽ-CD Ljubljana	8,9			42400 2	185	196	89	7	303	236	310
♦ 01253 4	Jesenice-Kovinar d.o.o.	8,9			42400 2	185	196	89	7	303	236	310
♦ 03251 6	Jesenice-tir 323	9			42400 2	185	196	89	7	303	236	310

Numéro de code Kodenummer Code number Šifra	de von from od	ou vice versa oder or vice versa ali obratno	a nach to do		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	HR				
						1	1	1	1	1
						<u>Lendava meja</u> Mursko Središće gr.	<u>Središće meja</u> Čakovec gr.	<u>Dobova meja</u> Savski Marof gr.	<u>Ilirska Bistrica meja</u> Sapjane gr.	<u>Hrpelje-Kozina meja</u> Buzet gr.
						550	551	554	556	557
♦ 05174 8	Hoče-Impregnacija d.o.o.			9	43303 7		64	136	253	285
♦ 05175 5	Hoče-Palfinger			9	43303 7		64	136	253	285
♦ 05176 3	Hoče-Kogal			9	43303 7		64	136	253	285
♦ 05177 1	Hoče-Merkur			9	43303 7		64	136	253	285
♦ 05178 9	Hoče-Swaty			9	43303 7		64	136	253	285
♦ 05179 7	Hoče-Primat			9	43303 7		64	136	253	285
♦ 43777 2	Hodoš		c,d				80	232	349	381
♦ 03181 5	Hodoš-tir 6			9	43777 2		80	232	349	381
♦ 03182 3	Hodoš-tir 106			9	43777 2		80	232	349	381
♦ 774	Hodoš meja			1			81	233	350	382
♦ 42201 4	Hrastnik		g				133	59	160	192
♦ 01191 6	Hrastnik-STEKLARNA HRASTNIK d.d.			8,9	42201 4		133	59	160	192
♦ 03191 4	Hrastnik-tir 5			9	42201 4		133	59	160	192
♦ 44202 0	Hrpelje-Kozina		c,g,i				305	231	60	20
♦ 01201 3	Hrpelje-Kozina-INTERINA d.o.o.			8,9	44202 0		305	231	60	20
♦ 03201 1	Hrpelje-Kozina-tir 1a blag.hiša			9	44202 0		305	231	60	20
♦ 03202 9	Hrpelje-Kozina-tir 1b skladišče			9	44202 0		305	231	60	20
♦ 03203 7	Hrpelje-Kozina-tir 4a izvlečni tir			9	44202 0		305	231	60	20
♦ 03204 5	Hrpelje-Kozina-tir 7 klančina			9	44202 0		305	231	60	20
♦ 03205 2	Hrpelje-Kozina-tir 6b garažni tir			9	44202 0		305	231	60	20
♦ 03206 0	Hrpelje-Kozina-tir 8-remiza			9	44202 0		305	231	60	20
♦ 557	Hrpelje-Kozina meja			1			325	251	80	0
♦ 44903 3	Ilirska Bistrica		c,d,g,h	3			285	211	8	72
♦ 01211 2	Ilirska Bistrica-Lesonit d.o.o.			8,9	44903 3		285	211	8	72
♦ 03211 0	Ilirska Bistrica-tir 1			9	44903 3		285	211	8	72
♦ 03212 8	Ilirska Bistrica-tir 1b			9	44903 3		285	211	8	72
♦ 03213 6	Ilirska Bistrica-tir 7			9	44903 3		285	211	8	72
♦ 556	Ilirska Bistrica meja			1			293	219	0	80
♦ 43854 9	Imeno		a,c,g,h				110	114	231	263
♦ 03221 9	Imeno-tir 1			9	43854 9		110	114	231	263
♦ 42707 0	Ivančna Gorica		a,c,g,h				191	85	141	173
♦ 03231 8	Ivančna Gorica-manipulativni tir			9	42707 0		191	85	141	173
♦ 42353 3	Jarše-Mengeš		c,d,g				205	131	120	152
♦ 03241 7	Jarše-Mengeš-tir 1			9	42353 3		205	131	120	152
♦ 03242 5	Jarše-Mengeš-tir 4			9	42353 3		205	131	120	152
♦ 42400 2	Jesenice		b,c,d,e,g,h	3			253	179	168	200
♦ 01251 8	Jesenice-Intereuropa Koper			8,9	42400 2		253	179	168	200
♦ 01252 6	Jesenice-SŽ-CD Ljubljana			8,9	42400 2		253	179	168	200
♦ 01253 4	Jesenice-Kovinar d.o.o.			8,9	42400 2		253	179	168	200
♦ 03251 6	Jesenice-tir 323			9	42400 2		253	179	168	200

Numéro de code Kodenummer Code number Šifra	de von from od	ou vice versa oder or vice versa ali obratno	a nach to do		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	IT			AT			HU
						1	1	1	1	1	1	1
						<u>Sežana meja</u> Villa Opicina Conf.	<u>Dutovlje meja</u> Villa Opicina Conf.	<u>Nova Gorica meja</u> Gorizia Conf.	<u>Jesenice meja</u> Rosenbach Gr.	<u>Prevalje meja</u> Bleiburg Gr.	<u>Maribor meja</u> Spielfeld-Strass Gr.	<u>Hodoš meja</u> Őriszpenpéter határ
						310	311	312	442	441	440	774
♦ 03252 4	Jesenice-tir 324			9	42400 2	185	196	89	7	303	236	310
♦ 03253 2	Jesenice-tir 325			9	42400 2	185	196	89	7	303	236	310
♦ 03254 0	Jesenice-tir 326			9	42400 2	185	196	89	7	303	236	310
♦ 03255 7	Jesenice-tir 327			9	42400 2	185	196	89	7	303	236	310
♦ 03256 5	Jesenice-tir 351			9	42400 2	185	196	89	7	303	236	310
♦ 442	Jesenice meja			1		192	203	96	0	310	243	317
♦ 42354 1	Kamnik		c,d			144	155	176	92	262	195	269
♦ 03261 5	Kamnik-tir 1			9	42354 1	144	155	176	92	262	195	269
♦ 42356 6	Kamnik Graben		a,j	8		146	157	178	94	264	197	271
♦ 01271 6	Kamnik Graben-KIK Kamnik d.o.o.			8,9	42356 6	146	157	178	94	264	197	271
♦ 43353 2	Kidričevo		b,c,d,g			269	280	301	219	113	46	98
♦ 03281 3	Kidričevo-tir 1-Surovina			9	43353 2	269	280	301	219	113	46	98
♦ 03282 1	Kidričevo-tir 7			9	43353 2	269	280	301	219	113	46	98
♦ 42856 5	Kočevje		c,g,j			191	202	223	141	309	242	316
♦ 01291 4	Kočevje-Gozdarstvo Grča			8,9	42856 5	191	202	223	141	309	242	316
♦ 01292 2	Kočevje-Farme lhan d.d.			8,9	42856 5	191	202	223	141	309	242	316
♦ 01293 0	Kočevje-Nolik d.d.			8,9	42856 5	191	202	223	141	309	242	316
♦ 01294 8	Kočevje-Snežnik d.d.			8,9	42856 5	191	202	223	141	309	242	316
♦ 01295 5	Kočevje-Zavod RS za blag.rezerve			8,9	42856 5	191	202	223	141	309	242	316
♦ 01296 3	Kočevje-Melamin d.d.			8,9	42856 5	191	202	223	141	309	242	316
♦ 03291 2	Kočevje-Dinos			9	42856 5	191	202	223	141	309	242	316
♦ 44351 5	Koper Luka		b,c,d,g,l,m	3,8		63	74	95	221	389	322	396
♦ 01301 1	Koper Luka-Generalni tovari			8,9	44351 5	63	74	95	221	389	322	396
♦ 01302 9	Koper Luka-Stara luka			8,9	44351 5	63	74	95	221	389	322	396
♦ 01303 7	Koper Luka-Kontejnerski terminal			8,9	44351 5	63	74	95	221	389	322	396
♦ 01304 5	Koper Luka-Terminal tekočih tovorov			8,9	44351 5	63	74	95	221	389	322	396
♦ 01305 2	Koper Luka-Terminal sipkih tovorov			8,9	44351 5	63	74	95	221	389	322	396
♦ 01306 0	Koper Luka-Terminal za les			8,9	44351 5	63	74	95	221	389	322	396
♦ 01307 8	Koper Luka-Terminal razsutih tovorov			8,9	44351 5	63	74	95	221	389	322	396
♦ 01308 6	Koper Luka-Silos			8,9	44351 5	63	74	95	221	389	322	396
♦ 01309 4	Koper Luka-Terminal za olja			8,9	44351 5	63	74	95	221	389	322	396
♦ 01310 2	Koper Luka-Avtomobilski terminal			8,9	44351 5	63	74	95	221	389	322	396
♦ 01311 0	Koper Luka-Lesni terminal			8,9	44351 5	63	74	95	221	389	322	396
♦ 44361 4	Koper tovarna		b,c,d,g	3		63	74	95	221	389	322	396
♦ 01410 0	Koper tovarna-Instalacija d.o.o.			8,9	44361 4	63	74	95	221	389	322	396
♦ 03301 9	Koper tovarna-tir 2			9	44361 4	63	74	95	221	389	322	396
♦ 03302 7	Koper tovarna-tir 5			9	44361 4	63	74	95	221	389	322	396
♦ 03303 5	Koper tovarna-tir 15			9	44361 4	63	74	95	221	389	322	396
♦ 03304 3	Koper tovarna-tir 16			9	44361 4	63	74	95	221	389	322	396
♦ 03305 0	Koper tovarna-Koper tir 13 potn.			9	44361 4	63	74	95	221	389	322	396

Numéro de code Kodenummer Code number Šifra	de von from od	ou vice versa oder or vice versa ali obratno	a nach to do		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	HR				
						1	1	1	1	1
						<u>Lendava meja</u> Mursko Središče gr.	<u>Središče meja</u> Čakovec gr.	<u>Dobova meja</u> Savski Marof gr.	<u>Ilirska Bistrica meja</u> Sapjane gr.	<u>Hrbelje-Kozina meja</u> Buzet gr.
					550	551	554	556	557	
♦ 03252 4	Jesenice-tir 324			9	42400 2		253	179	168	200
♦ 03253 2	Jesenice-tir 325			9	42400 2		253	179	168	200
♦ 03254 0	Jesenice-tir 326			9	42400 2		253	179	168	200
♦ 03255 7	Jesenice-tir 327			9	42400 2		253	179	168	200
♦ 03256 5	Jesenice-tir 351			9	42400 2		253	179	168	200
♦ 442	Jesenice meja			1			260	186	175	207
♦ 42354 1	Kamnik		c,d				212	138	127	159
♦ 03261 5	Kamnik-tir 1			9	42354 1		212	138	127	159
♦ 42356 6	Kamnik Graben		a,j	8			214	140	129	161
♦ 01271 6	Kamnik Graben-KIK Kamnik d.o.o.			8,9	42356 6		214	140	129	161
♦ 43353 2	Kidričevo		b,c,d,g				41	135	252	284
♦ 03281 3	Kidričevo-tir 1-Surovina			9	43353 2		41	135	252	284
♦ 03282 1	Kidričevo-tir 7			9	43353 2		41	135	252	284
♦ 42856 5	Kočevje		c,g,j				259	185	174	206
♦ 01291 4	Kočevje-Gozdarstvo Grča			8,9	42856 5		259	185	174	206
♦ 01292 2	Kočevje-Farme Ihan d.d.			8,9	42856 5		259	185	174	206
♦ 01293 0	Kočevje-Nolik d.d.			8,9	42856 5		259	185	174	206
♦ 01294 8	Kočevje-Snežnik d.d.			8,9	42856 5		259	185	174	206
♦ 01295 5	Kočevje-Zavod RS za blag.rezerve			8,9	42856 5		259	185	174	206
♦ 01296 3	Kočevje-Melamin d.d.			8,9	42856 5		259	185	174	206
♦ 03291 2	Kočevje-Dinos			9	42856 5		259	185	174	206
♦ 44351 5	Koper Luka		b,c,d,g,l,m	3,8			339	265	94	44
♦ 01301 1	Koper Luka-Generalni tovari			8,9	44351 5		339	265	94	44
♦ 01302 9	Koper Luka-Stara luka			8,9	44351 5		339	265	94	44
♦ 01303 7	Koper Luka-Kontejnerski terminal			8,9	44351 5		339	265	94	44
♦ 01304 5	Koper Luka-Terminal tekočih tovorov			8,9	44351 5		339	265	94	44
♦ 01305 2	Koper Luka-Terminal sipkih tovorov			8,9	44351 5		339	265	94	44
♦ 01306 0	Koper Luka-Terminal za les			8,9	44351 5		339	265	94	44
♦ 01307 8	Koper Luka-Terminal razsutih tovorov			8,9	44351 5		339	265	94	44
♦ 01308 6	Koper Luka-Silos			8,9	44351 5		339	265	94	44
♦ 01309 4	Koper Luka-Terminal za olja			8,9	44351 5		339	265	94	44
♦ 01310 2	Koper Luka-Avtomobilski terminal			8,9	44351 5		339	265	94	44
♦ 01311 0	Koper Luka-Lesni terminal			8,9	44351 5		339	265	94	44
♦ 44361 4	Koper tovorna		b,c,d,g	3			339	265	94	44
♦ 01410 0	Koper tovorna-Instalacija d.o.o.			8,9	44361 4		339	265	94	44
♦ 03301 9	Koper tovorna-tir 2			9	44361 4		339	265	94	44
♦ 03302 7	Koper tovorna-tir 5			9	44361 4		339	265	94	44
♦ 03303 5	Koper tovorna-tir 15			9	44361 4		339	265	94	44
♦ 03304 3	Koper tovorna-tir 16			9	44361 4		339	265	94	44
♦ 03305 0	Koper tovorna-Koper tir 13 potn.			9	44361 4		339	265	94	44

Numéro de code Kodenummer Code number Šifra	de von from od	ou vice versa oder or vice versa ali obratno	a nach to do		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	IT			AT			HU
						1	1	1	1	1	1	1
						<u>Sežana meja</u> Villa Opicina Conf.	<u>Dutovlje meja</u> Villa Opicina Conf.	<u>Nova Gorica meja</u> Gorizia Conf.	<u>Jesenice meja</u> Rosenbach Gr.	<u>Prevalje meja</u> Bleiburg Gr.	<u>Maribor meja</u> Spielfeld-Strass Gr.	<u>Hodoš meja</u> Őrizenpéter határ
						310	311	312	442	441	440	774
♦ 42307 9	Kranj					150	161	124	42	268	201	275
♦ 03421 5	Kranj-tir 1	9	b,c,d,g,h	42307 9		150	161	124	42	268	201	275
♦ 03422 3	Kranj-tir 7	9		42307 9		150	161	124	42	268	201	275
♦ 03423 1	Kranj-tir 8	9		42307 9		150	161	124	42	268	201	275
♦ 03424 9	Kranj-tir 9	9		42307 9		150	161	124	42	268	201	275
♦ 03425 6	Kranj-tir 10	9		42307 9		150	161	124	42	268	201	275
♦ 42208 9	Kresnice	9	c,g,h			145	156	177	95	215	148	222
♦ 01431 6	Kresnice-SCT IAK	8,9		42208 9		145	156	177	95	215	148	222
♦ 03431 4	Kresnice-tir 4a	9		42208 9		145	156	177	95	215	148	222
♦ 03432 2	Kresnice-tir 4b	9		42208 9		145	156	177	95	215	148	222
♦ 43751 7	Križevci-Boreci		a,c,g,h			324	335	356	274	168	101	53
♦ 03441 3	Križevci-Boreci-tir 1	9		43751 7		324	335	356	274	168	101	53
♦ 42004 2	Krško		b,c,g			219	230	251	169	209	142	216
♦ 01451 4	Krško-NEK Nuklearna elektrarna	8,9		42004 2		219	230	251	169	209	142	216
♦ 01452 2	Krško-Termoelektrarna Brestanica	8,9		42004 2		219	230	251	169	209	142	216
♦ 03451 2	Krško-tir 4-smer Brežice	9		42004 2		219	230	251	169	209	142	216
♦ 03452 0	Krško-tir 5-smer Brežice	9		42004 2		219	230	251	169	209	142	216
♦ 03453 8	Krško-tir 6-smer Brežice	9		42004 2		219	230	251	169	209	142	216
♦ 03454 6	Krško-tir 4a	9		42004 2		219	230	251	169	209	142	216
♦ 03455 3	Krško-tir 5a	9		42004 2		219	230	251	169	209	142	216
♦ 03456 1	Krško-tir 5b	9		42004 2		219	230	251	169	209	142	216
♦ 03457 9	Krško-tir 1b-smer Brestanica	9		42004 2		219	230	251	169	209	142	216
♦ 43002 5	Laško		c,g,h			199	210	231	149	161	94	168
♦ 01461 3	Laško-Pivovarna	8,9		43002 5		199	210	231	149	161	94	168
♦ 03461 1	Laško-tir 1	9		43002 5		199	210	231	149	161	94	168
♦ 03462 9	Laško-tir 4	9		43002 5		199	210	231	149	161	94	168
♦ 43656 8	Lendava	3	c,d,g,k			315	326	347	265	159	92	86
♦ 03471 0	Lendava-tir 1	9		43656 8		315	326	347	265	159	92	86
♦ 03472 8	Lendava-tir 5	9		43656 8		315	326	347	265	159	92	86
♦ 03473 6	Lendava-tir 7	9		43656 8		315	326	347	265	159	92	86
550	Lendava meja	1				-	-	-	-	-	-	-
♦ 42313 7	Lesce Bled		c,d,g,h			172	183	102	20	290	223	297
♦ 01481 1	Lesce Bled-Žito Gorenjka	8,9		42313 7		172	183	102	20	290	223	297
♦ 03481 9	Lesce Bled-tir 1c	9		42313 7		172	183	102	20	290	223	297
♦ 03482 7	Lesce Bled-tir 5	9		42313 7		172	183	102	20	290	223	297
♦ 43703 8	Lipovci		c,d,g,h			331	342	363	281	175	108	36
♦ 01491 0	Lipovci-Panvita, proizvodnja krme d.o.o.	8,9		43703 8		331	342	363	281	175	108	36
♦ 01492 8	Lipovci-SGP Pomgrad d.d.	8,9		43703 8		331	342	363	281	175	108	36
♦ 03491 8	Lipovci-tir 1	9		43703 8		331	342	363	281	175	108	36
♦ 42207 1	Litija		c,d,g,h			152	163	184	102	208	141	215

Numéro de code Kodenummer Code number Šifra	de von from od	ou vice versa oder or vice versa ali obratno	a nach to do		Gare de rattachement Associated freight station Zugeworfener Bahnhof Matična postaja	IT			AT			HU
						1	1	1	1	1	1	1
						Sežana meja Villa Opicina Conf.	Dutovlje meja Villa Opicina Conf.	Nova Gorica meja Gonizia Conf.	Jesenice meja Rosenbach Gr.	Prevalje meja Bleiburg Gr.	Maribor meja Spielhof-Strass Gr.	Hodoš meja Őrissenpéter határ
						310	311	312	442	441	440	774
♦ 03501 4	Litija-tir 4			9	42207 1	152	163	184	102	208	141	215
♦ 42351 7	Ljubljana Črnuče		c,g,h			127	138	159	75	245	178	252
♦ 01511 5	Ljubljana Črnuče-ETRA 33			8,9	42351 7	127	138	159	75	245	178	252
♦ 01512 3	Ljubljana Črnuče-TAČ			8,9	42351 7	127	138	159	75	245	178	252
♦ 01513 1	Ljubljana Črnuče-DINOS			8,9	42351 7	127	138	159	75	245	178	252
♦ 01514 9	Ljubljana Črnuče-MKZ STC			8,9	42351 7	127	138	159	75	245	178	252
♦ 03511 3	Ljubljana Črnuče-tir 1			9	42351 7	127	138	159	75	245	178	252
♦ 42220 4	Ljubljana KT		b,f,g,h	3		123	134	155	73	237	170	244
♦ 03521 2	Ljubljana KT-Terminal			9	42220 4	123	134	155	73	237	170	244
♦ 42213 9	Ljubljana Moste		b,c,d,g	3		123	134	155	73	237	170	244
♦ 01531 3	Ljubljana Moste-JATA EMONA d.o.o.			8,9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 01534 7	Ljubljana Moste-Kemira-KTM d.o.o.			8,9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 01535 4	Ljubljana Moste-Žito d.d.			8,9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 01536 2	Ljubljana Moste-BTC I			8,9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 01537 0	Ljubljana Moste-BTC II			8,9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 01538 8	Ljubljana Moste-Intereuropa Koper			8,9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 01539 6	Ljubljana Moste-SŽ Gradb.podjetje			8,9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03531 1	Ljubljana Moste-tir 15			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03532 9	Ljubljana Moste-tir 16			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03533 7	Ljubljana Moste-tir 19			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03534 5	Ljubljana Moste-tir 20			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03535 2	Ljubljana Moste-tir 20a			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03536 0	Ljubljana Moste-tir 21a			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03537 8	Ljubljana Moste-tir 24a			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03539 4	Ljubljana Moste-tir 25			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03538 6	Ljubljana Moste-tir 25a			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03540 2	Ljubljana Moste-tir 26			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03541 0	Ljubljana Moste-tir 30			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03542 8	Ljubljana Moste-tir 31			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03543 6	Ljubljana Moste-tir 32			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 03544 4	Ljubljana Moste-Ljubljana severna			9	42213 9	123	134	155	73	237	170	244
♦ 42804 5	Ljubljana Rakovnik		c,d,g,h			125	136	157	75	243	176	250
♦ 03551 9	Ljubljana Rakovnik-manipulativni			9	42804 5	125	136	157	75	243	176	250
♦ 42301 2	Ljubljana Šiška		c,d,g	8		122	133	154	70	240	173	247
♦ 01561 0	Ljubljana Šiška-Pivovarna			8,9	42301 2	122	133	154	70	240	173	247
♦ 01562 8	Ljubljana Šiška-DO Energetika			8,9	42301 2	122	133	154	70	240	173	247
♦ 01563 6	Ljubljana Šiška-Litostroj			8,9	42301 2	122	133	154	70	240	173	247
♦ 01564 4	Ljubljana Šiška-Butan plin			8,9	42301 2	122	133	154	70	240	173	247
♦ 01565 1	Ljubljana Šiška-SŽ CD Ljubljana			8,9	42301 2	122	133	154	70	240	173	247
♦ 01566 9	Ljubljana Šiška-Mercator			8,9	42301 2	122	133	154	70	240	173	247

Numéro de code	de	ou vice versa	a		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	HR				
						1	1	1	1	1
						<u>Lendava meja</u> Mursko Središče gr.	<u>Središče meja</u> Čakovec gr.	<u>Dobova meja</u> Savski Marof gr.	<u>Ilirska Bistrica meja</u> Sapjane gr.	<u>Hrnelje-Kozina meja</u> Buzet gr.
					550	551	554	556	557	
♦ 03501 4	Litija-tir 4			9	42207 1		158	84	135	167
♦ 42351 7	Ljubljana Črnuče		c,g,h				195	121	110	142
♦ 01511 5	Ljubljana Črnuče-ETRA 33	8,9			42351 7		195	121	110	142
♦ 01512 3	Ljubljana Črnuče-TAČ	8,9			42351 7		195	121	110	142
♦ 01513 1	Ljubljana Črnuče-DINOS	8,9			42351 7		195	121	110	142
♦ 01514 9	Ljubljana Črnuče-MKZ STC	8,9			42351 7		195	121	110	142
♦ 03511 3	Ljubljana Črnuče-tir 1	9			42351 7		195	121	110	142
♦ 42220 4	Ljubljana KT	3	b,f,g,h				187	113	106	138
♦ 03521 2	Ljubljana KT-Terminal	9			42220 4		187	113	106	138
♦ 42213 9	Ljubljana Moste	3	b,c,d,g				187	113	106	138
♦ 01531 3	Ljubljana Moste-JATA EMONA d.o.o.	8,9			42213 9		187	113	106	138
♦ 01534 7	Ljubljana Moste-Kemira-KTM d.o.o.	8,9			42213 9		187	113	106	138
♦ 01535 4	Ljubljana Moste-Žito d.d.	8,9			42213 9		187	113	106	138
♦ 01536 2	Ljubljana Moste-BTC I	8,9			42213 9		187	113	106	138
♦ 01537 0	Ljubljana Moste-BTC II	8,9			42213 9		187	113	106	138
♦ 01538 8	Ljubljana Moste-Intereuropa Koper	8,9			42213 9		187	113	106	138
♦ 01539 6	Ljubljana Moste-SŽ Gradb.podjetje	8,9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03531 1	Ljubljana Moste-tir 15	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03532 9	Ljubljana Moste-tir 16	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03533 7	Ljubljana Moste-tir 19	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03534 5	Ljubljana Moste-tir 20	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03535 2	Ljubljana Moste-tir 20a	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03536 0	Ljubljana Moste-tir 21a	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03537 8	Ljubljana Moste-tir 24a	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03539 4	Ljubljana Moste-tir 25	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03538 6	Ljubljana Moste-tir 25a	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03540 2	Ljubljana Moste-tir 26	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03541 0	Ljubljana Moste-tir 30	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03542 8	Ljubljana Moste-tir 31	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03543 6	Ljubljana Moste-tir 32	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 03544 4	Ljubljana Moste-Ljubljana severna	9			42213 9		187	113	106	138
♦ 42804 5	Ljubljana Rakovnik		c,d,g,h				193	119	108	140
♦ 03551 9	Ljubljana Rakovnik-manipulativni	9			42804 5		193	119	108	140
♦ 42301 2	Ljubljana Šiška	8	c,d,g				190	116	105	137
♦ 01561 0	Ljubljana Šiška-Pivovarna	8,9			42301 2		190	116	105	137
♦ 01562 8	Ljubljana Šiška-DO Energetika	8,9			42301 2		190	116	105	137
♦ 01563 6	Ljubljana Šiška-Litostroj	8,9			42301 2		190	116	105	137
♦ 01564 4	Ljubljana Šiška-Butan plin	8,9			42301 2		190	116	105	137
♦ 01565 1	Ljubljana Šiška-SŽ CD Ljubljana	8,9			42301 2		190	116	105	137
♦ 01566 9	Ljubljana Šiška-Mercator	8,9			42301 2		190	116	105	137

Numéro de code	de	ou vice versa	a		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	IT			AT			HU	
						1	1	1	1	1	1	1	
													Sežana meja Villa Opicina Conf.
Kodenummer	von	oder umgekehrt	nach										
Code number	from	or vice versa	to										
Šifra	od	ali obratno	do										
						310	311	312	442	441	440	774	
♦ 01567 7	Ljubljana	Šiška-Emona obala	Koper	8,9		42301 2	122	133	154	70	240	173	247
♦ 01568 5	Ljubljana	Šiška-DELO d.d.		8,9		42301 2	122	133	154	70	240	173	247
♦ 42302 0	Ljubljana	Vižmarje			a,c,g,h		127	138	147	65	245	178	252
♦ 42222 0	Ljubljana	Zalog			c,d,g		129	140	161	79	231	164	238
♦ 01591 7	Ljubljana	Zalog-SŽ Nabava		8,9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 01592 5	Ljubljana	Zalog-Zavod RS za bl.rez.		8,9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 01593 3	Ljubljana	Zalog-Petrol Ljubljana		8,9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 01594 1	Ljubljana	Zalog-Papirnica Vevče		8,9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 01595 8	Ljubljana	Zalog-TE TO d.o.o.		8,9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 01596 6	Ljubljana	Zalog-MDK		8,9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 01597 4	Ljubljana	Zalog-Perutnina Ptuj		8,9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 01598 2	Ljubljana	Zalog-Saturnus Vogel&Not		8,9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 01599 0	Ljubljana	Zalog-SŽ-Centralne del. I		8,9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 01600 6	Ljubljana	Zalog-SŽ-Centralne del. II		8,9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 03591 5	Ljubljana	Zalog-tir 1		9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 03592 3	Ljubljana	Zalog-tir M-1		9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 03593 1	Ljubljana	Zalog-Laze tir 4 potn.		9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 03594 9	Ljubljana	Zalog-Laze tir 5 potn.		9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 03595 6	Ljubljana	Zalog-Laze tir 6 potn.		9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 03596 4	Ljubljana	Zalog-Laze tir 1b potn.		9		42222 0	129	140	161	79	231	164	238
♦ 42211 3	Ljubljana	Zalog ranžirna			c,d,g,o		129	140	161	79	231	164	238
♦ 43700 4	Ljutomer				b,c,d,g,h		319	330	351	269	163	96	48
♦ 01621 2	Ljutomer	Ljutomerčan Mešalnica d.o.o.		8,9		43700 4	319	330	351	269	163	96	48
♦ 03621 0	Ljutomer	tir 1a		9		43700 4	319	330	351	269	163	96	48
♦ 03622 8	Ljutomer	tir 5		9		43700 4	319	330	351	269	163	96	48
♦ 44006 5	Logatec				b,c,d,g,j		80	91	112	112	280	213	287
♦ 01631 1	Logatec	KLI Logatec d.d.		8,9		44006 5	80	91	112	112	280	213	287
♦ 01632 9	Logatec	HOEDLMAYR d.o.o.		8,9		44006 5	80	91	112	112	280	213	287
♦ 03631 9	Logatec	tir 1		9		44006 5	80	91	112	112	280	213	287
♦ 03632 7	Logatec	tir 6		9		44006 5	80	91	112	112	280	213	287
♦ 03633 5	Logatec	tir 11		9		44006 5	80	91	112	112	280	213	287
♦ 03634 3	Logatec	tir 12		9		44006 5	80	91	112	112	280	213	287
♦ 43400 1	Maribor				b,c,d,g		277	288	309	227	83	16	128
♦ 03641 8	Maribor	S 1 NAZOBKI		9		43400 1	277	288	309	227	83	16	128
♦ 03642 6	Maribor	S 2 NAZOBKI		9		43400 1	277	288	309	227	83	16	128
♦ 03643 4	Maribor	S 3 NAZOBKI		9		43400 1	277	288	309	227	83	16	128
♦ 03644 2	Maribor	S 4 NAZOBKI		9		43400 1	277	288	309	227	83	16	128
♦ 03645 9	Maribor	S 5 NAZOBKI		9		43400 1	277	288	309	227	83	16	128
♦ 03646 7	Maribor	tir 41c		9		43400 1	277	288	309	227	83	16	128
♦ 03647 5	Maribor	tir 22		9		43400 1	277	288	309	227	83	16	128

Numéro de code	de	ou vice versa	a		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	HR					
						1	1	1	1	1	
						Lendava meja Mursko Središće gr.	Središće meja Čakovec gr.	Dobova meja Savski Marof gr.	Ilirska Bistrica meja Sapjane gr.	Hrnelje-Kozina meja Buzet gr.	
						550	551	554	556	557	
♦ 01567 7	Ljubljana	Šiška-Emona obala	Koper	8,9		42301 2		190	116	105	137
♦ 01568 5	Ljubljana	Šiška-DELO d.d.		8,9		42301 2		190	116	105	137
♦ 42302 0	Ljubljana	Vižmarje			a,c,g,h			195	121	110	142
♦ 42222 0	Ljubljana	Zalog			c,d,g			181	107	112	144
♦ 01591 7	Ljubljana	Zalog-SŽ Nabava		8,9		42222 0		181	107	112	144
♦ 01592 5	Ljubljana	Zalog-Zavod RS za bl.rez.		8,9		42222 0		181	107	112	144
♦ 01593 3	Ljubljana	Zalog-Petrol Ljubljana		8,9		42222 0		181	107	112	144
♦ 01594 1	Ljubljana	Zalog-Papirnica Vevče		8,9		42222 0		181	107	112	144
♦ 01595 8	Ljubljana	Zalog-TE TO d.o.o.		8,9		42222 0		181	107	112	144
♦ 01596 6	Ljubljana	Zalog-MDK		8,9		42222 0		181	107	112	144
♦ 01597 4	Ljubljana	Zalog-Perutnina Ptuj		8,9		42222 0		181	107	112	144
♦ 01598 2	Ljubljana	Zalog-Saturnus Vogel&Not		8,9		42222 0		181	107	112	144
♦ 01599 0	Ljubljana	Zalog-SŽ-Centralne del. I		8,9		42222 0		181	107	112	144
♦ 01600 6	Ljubljana	Zalog-SŽ-Centralne del. II		8,9		42222 0		181	107	112	144
♦ 03591 5	Ljubljana	Zalog-tir 1		9		42222 0		181	107	112	144
♦ 03592 3	Ljubljana	Zalog-tir M-1		9		42222 0		181	107	112	144
♦ 03593 1	Ljubljana	Zalog-Laze tir 4 potn.		9		42222 0		181	107	112	144
♦ 03594 9	Ljubljana	Zalog-Laze tir 5 potn.		9		42222 0		181	107	112	144
♦ 03595 6	Ljubljana	Zalog-Laze tir 6 potn.		9		42222 0		181	107	112	144
♦ 03596 4	Ljubljana	Zalog-Laze tir 1b potn.		9		42222 0		181	107	112	144
♦ 42211 3	Ljubljana	Zalog ranžirna			c,d,g,o			181	107	112	144
♦ 43700 4	Ljutomer				b,c,d,g,h			33	185	302	334
♦ 01621 2	Ljutomer-Ljutomerčan	Mešalnica d.o.o.		8,9		43700 4		33	185	302	334
♦ 03621 0	Ljutomer-tir 1a			9		43700 4		33	185	302	334
♦ 03622 8	Ljutomer-tir 5			9		43700 4		33	185	302	334
♦ 44006 5	Logatec				b,c,d,g,j			230	156	63	95
♦ 01631 1	Logatec-KLI	Logatec d.d.		8,9		44006 5		230	156	63	95
♦ 01632 9	Logatec-HOEDLMAYR	d.o.o.		8,9		44006 5		230	156	63	95
♦ 03631 9	Logatec-tir 1			9		44006 5		230	156	63	95
♦ 03632 7	Logatec-tir 6			9		44006 5		230	156	63	95
♦ 03633 5	Logatec-tir 11			9		44006 5		230	156	63	95
♦ 03634 3	Logatec-tir 12			9		44006 5		230	156	63	95
♦ 43400 1	Maribor				b,c,d,g			71	143	260	292
♦ 03641 8	Maribor-S 1	NAZOBKI		9		43400 1		71	143	260	292
♦ 03642 6	Maribor-S 2	NAZOBKI		9		43400 1		71	143	260	292
♦ 03643 4	Maribor-S 3	NAZOBKI		9		43400 1		71	143	260	292
♦ 03644 2	Maribor-S 4	NAZOBKI		9		43400 1		71	143	260	292
♦ 03645 9	Maribor-S 5	NAZOBKI		9		43400 1		71	143	260	292
♦ 03646 7	Maribor-tir 41c			9		43400 1		71	143	260	292
♦ 03647 5	Maribor-tir 22			9		43400 1		71	143	260	292

Numéro de code	de	ou vice versa	a		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	HR				
						1	1	1	1	1
						<u>Lendava meja</u> Mursko Središče gr.	<u>Središče meja</u> Čakovec gr.	<u>Dobova meja</u> Savski Marof gr.	<u>Ijirska Bistrica meja</u> Sapjane gr.	<u>Hrnelje-Kozina meja</u> Buzet gr.
					550	551	554	556	557	
♦ 03648 3	Maribor-tir 19-severna			9	43400 1		71	143	260	292
♦ 03649 1	Maribor-tir 20-severna			9	43400 1		71	143	260	292
♦ 03650 9	Maribor-tir 21-severna			9	43400 1		71	143	260	292
♦ 04231 7	Maribor-tir 13-južna klančina			9	43400 1		71	143	260	292
♦ 05641 6	Maribor-KZ Ptuj z.o.o.			9	43400 1		71	143	260	292
♦ 05642 4	Maribor-Salonit Anhovo			9	43400 1		71	143	260	292
♦ 440	Maribor meja			1			87	159	276	308
♦ 43401 9	Maribor Studenci		b,c,g,j				73	145	262	294
♦ 01651 9	Maribor Studenci-Siemens tr.system d.o.o.	8,9			43401 9		73	145	262	294
♦ 01653 5	Maribor Studenci-SŽ-Centr.delav.	8,9			43401 9		73	145	262	294
♦ 03651 7	Maribor Studenci-tir 9			9	43401 9		73	145	262	294
♦ 43304 5	Maribor Tezno	3	e,g,j				68	140	257	289
♦ 01661 8	Maribor Tezno-Dinos d.d.	8,9			43304 5		68	140	257	289
♦ 01662 6	Maribor Tezno-Dom smreka d.d.	8,9			43304 5		68	140	257	289
♦ 01663 4	Maribor Tezno-Intereuropa Koper	8,9			43304 5		68	140	257	289
♦ 01664 2	Maribor Tezno-Mercator d.d.	8,9			43304 5		68	140	257	289
♦ 01666 7	Maribor Tezno-Rafinerija Maribor d.o.o.	8,9			43304 5		68	140	257	289
♦ 01667 5	Maribor Tezno-Surovina d.d.	8,9			43304 5		68	140	257	289
♦ 01668 3	Maribor Tezno-Montavar Metalna nova	8,9			43304 5		68	140	257	289
♦ 01669 1	Maribor Tezno-Agrokombinat d.d.	8,9			43304 5		68	140	257	289
♦ 01670 9	Maribor Tezno-Tink d.o.o.	8,9			43304 5		68	140	257	289
♦ 03661 6	Maribor Tezno-tir 80 Adriakombi	9			43304 5		68	140	257	289
♦ 03662 4	Maribor Tezno-tir 204-KT	9			43304 5		68	140	257	289
♦ 03663 2	Maribor Tezno-tir 205-TT	9			43304 5		68	140	257	289
♦ 03664 0	Maribor Tezno-tir 206-TT	9			43304 5		68	140	257	289
♦ 03665 7	Maribor Tezno-tir 38-SŽ CD	9			43304 5		68	140	257	289
♦ 03666 5	Maribor Tezno-tir 36	9			43304 5		68	140	257	289
♦ 03667 3	Maribor Tezno-tir 37	9			43304 5		68	140	257	289
♦ 42304 6	Medvode		c,d,g				201	127	116	148
♦ 01681 6	Medvode-COLOR Medvode II	8,9			42304 6		201	127	116	148
♦ 01682 4	Medvode-GORIČANE	8,9			42304 6		201	127	116	148
♦ 03681 4	Medvode-manipulativni tir 1	9			42304 6		201	127	116	148
♦ 42907 6	Mirna		a,c,g,h				165	59	208	240
♦ 03691 3	Mirna-Mirna I	9			42907 6		165	59	208	240
♦ 03692 1	Mirna-odstavni tir	9			42907 6		165	59	208	240
♦ 44707 8	Most na Soči		c,d,g,j				309	235	130	114
♦ 03701 0	Most na Soči-tir 5-rampa	9			44707 8		309	235	130	114
♦ 03702 8	Most na Soči-tir 1-skladišče	9			44707 8		309	235	130	114
♦ 03703 6	Most na Soči-Podbrdo pot.pos.	9			44707 8		309	235	130	114
♦ 43704 6	Murska Sobota	3	b,c,d,g,h				51	203	320	352

Numéro de code	de	ou vice versa	a		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	HR				
						1	1	1	1	1
						<u>Lendava meja</u> Mursko Središče gr.	<u>Središče meja</u> Čakovec gr.	<u>Dobova meja</u> Savski Marof gr.	<u>Ilirska Bistrica meja</u> Sapjane gr.	<u>Hrbelje-Kozina meja</u> Buzet gr.
					550	551	554	556	557	
♦ 01721 0	Murska Sobota-Mlinopek d.d.			8,9	43704 6		51	203	320	352
♦ 01722 8	Murska Sobota-Mercator d.d.			8,9	43704 6		51	203	320	352
♦ 03721 8	Murska Sobota-tir 6			9	43704 6		51	203	320	352
♦ 03722 6	Murska Sobota-tir 7			9	43704 6		51	203	320	352
♦ 42381 4	Naklo		a				222	148	137	169
♦ 01731 9	Naklo-Merkur I			8,9	42381 4		222	148	137	169
♦ 01732 7	Naklo-Merkur II			8,9	42381 4		222	148	137	169
♦ 01733 5	Naklo-Mercator d.d.			8,9	42381 4		222	148	137	169
♦ 01734 3	Naklo-Dinos I, d.d.			8,9	42381 4		222	148	137	169
♦ 01735 0	Naklo-Dinos II, d.d.			8,9	42381 4		222	148	137	169
♦ 03731 7	Naklo-tir 1			9	42381 4		222	148	137	169
♦ 44700 3	Nova Gorica		b,c,d,g,h	3			342	268	97	81
♦ 01741 8	Nova Gorica-Solkanska ind.apna			8,9	44700 3		342	268	97	81
♦ 03741 6	Nova Gorica-tir 18a-rampa			9	44700 3		342	268	97	81
♦ 03742 4	Nova Gorica-tir 18-skladišče			9	44700 3		342	268	97	81
♦ 03743 2	Nova Gorica-tir 21-rampa			9	44700 3		342	268	97	81
♦ 312	Nova Gorica meja			1			342	268	97	81
♦ 42600 7	Novo mesto		c,d,g,i	3			191	85	179	211
♦ 01751 7	Novo mesto-Ursa			8,9	42600 7		191	85	179	211
♦ 01752 5	Novo mesto-Jata Emona d.d.			8,9	42600 7		191	85	179	211
♦ 03751 5	Novo mesto-Adria Mobil			9	42600 7		191	85	179	211
♦ 03752 3	Novo mesto-vojaška rampa			9	42600 7		191	85	179	211
♦ 03753 1	Novo mesto-skladiščni tir			9	42600 7		191	85	179	211
♦ 03754 9	Novo mesto-Kumpov tir			9	42600 7		191	85	179	211
♦ 42513 2	Novo mesto tovorna-Revoz		a,g,i				193	87	181	213
♦ 01761 6	Novo mesto tovorna-Revoz d.d.			8,9	42513 2		193	87	181	213
♦ 43600 6	Ormož		b,c,d,g,j				12	164	281	313
♦ 01771 5	Ormož-Tovarna sladkorja Ormož (TSO)			8,9	43600 6		12	164	281	313
♦ 03771 3	Ormož-Središče, tir 4			9	43600 6		12	164	281	313
♦ 42853 2	Ortnek		a	8			237	163	152	184
♦ 01781 4	Ortnek-Zavod RS za blag.rezerve			8,9	42853 2		237	163	152	184
♦ 03781 2	Ortnek-manipulativni tir			9	42853 2		237	163	152	184
♦ 43551 1	Otiški Vrh		c,g,h	3			137	209	326	358
♦ 01791 3	Otiški Vrh-Lesna žaga d.o.o.			8,9	43551 1		137	209	326	358
♦ 01792 1	Otiški Vrh-Lesna TIP d.d.			8,9	43551 1		137	209	326	358
♦ 01793 9	Otiški Vrh-Intereuropa Koper			8,9	43551 1		137	209	326	358
♦ 01794 7	Otiški Vrh-Železarna Ravne Monter			8,9	43551 1		137	209	326	358
♦ 03791 1	Otiški Vrh-tir 1-GG			9	43551 1		137	209	326	358
♦ 03792 9	Otiški Vrh-tir 3a-Surovina			9	43551 1		137	209	326	358
♦ 44100 6	Pivka		c,g,h				269	195	24	56

Numéro de code	de	ou vice versa	a		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	IT			AT			HU	
						1	1	1	1	1	1	1	1
						<u>Sežana meja</u> Villa Opicina Conf.	<u>Dutovlje meja</u> Villa Opicina Conf.	<u>Nova Gorica meja</u> Gorizia Conf.	<u>Jesenice meja</u> Rosenbach Gr.	<u>Prevalje meja</u> Bleiburg Gr.	<u>Maribor meja</u> Spielfeld-Strass Gr.	<u>Hodoš meja</u> Óriszenpéter határ	
Kodenummer	von	oder	nach										
Code number	from	or vice versa	to										
Šifra	od	ali obratno	do										
♦ 01801 0	Pivka-PIVKA	perutninarstvo d.d.		8,9	44100 6	41	52	73	151	319	252	326	
♦ 03801 8	Pivka-tir 1a			9	44100 6	41	52	73	151	319	252	326	
♦ 03802 6	Pivka-tir 11			9	44100 6	41	52	73	151	319	252	326	
♦ 44301 0	Podgorje		a,c,g,h			37	48	69	195	363	296	370	
♦ 03811 7	Podgorje-tir 1			9	44301 0	37	48	69	195	363	296	370	
♦ 03812 5	Podgorje-tir 5			9	44301 0	37	48	69	195	363	296	370	
♦ 42309 5	Podnart		a,c,g,i			160	171	114	32	278	211	285	
♦ 03821 6	Podnart-tir 1			9	42309 5	160	171	114	32	278	211	285	
♦ 03822 4	Podnart-tir 5			9	42309 5	160	171	114	32	278	211	285	
♦ 43408 4	Podvelka		a,c,g,h			312	323	344	262	48	51	163	
♦ 03831 5	Podvelka-tir 4			9	43408 4	312	323	344	262	48	51	163	
♦ 43203 9	Poljčane		a,c,g,h			244	255	276	194	116	49	123	
♦ 03841 4	Poljčane-tir 1c-Šket			9	43203 9	244	255	276	194	116	49	123	
♦ 03842 2	Poljčane-tir 1			9	43203 9	244	255	276	194	116	49	123	
♦ 03843 0	Poljčane-Ponikva potn.postaja			9	43203 9	244	255	276	194	116	49	123	
♦ 43904 2	Polzela		a,c,g,h			228	239	260	178	168	101	175	
♦ 03851 3	Polzela-tir 1			9	43904 2	228	239	260	178	168	101	175	
♦ 03852 1	Polzela-tir 1a			9	43904 2	228	239	260	178	168	101	175	
♦ 44009 9	Postojna		b,c,d,g,j			54	65	86	138	306	239	313	
♦ 03861 2	Postojna-tir 9			9	44009 9	54	65	86	138	306	239	313	
♦ 03862 0	Postojna-tir 10			9	44009 9	54	65	86	138	306	239	313	
♦ 03863 8	Postojna-tir 11			9	44009 9	54	65	86	138	306	239	313	
♦ 43300 3	Pragersko		c,d,g,h			258	269	290	208	102	35	109	
♦ 03871 1	Pragersko-tir 18-Perutnina			9	43300 3	258	269	290	208	102	35	109	
♦ 03872 9	Pragersko-tir 19-Opekarna			9	43300 3	258	269	290	208	102	35	109	
♦ 44010 7	Prestranek		b,c,d,g,h			48	59	80	144	312	245	319	
♦ 02221 0	Prestranek-Zavod RS za blag.rez.			8,9	44010 7	48	59	80	144	312	245	319	
♦ 04221 8	Prestranek-tir 12			9	44010 7	48	59	80	144	312	245	319	
♦ 04222 6	Prestranek-tir 12b			9	44010 7	48	59	80	144	312	245	319	
♦ 04223 4	Prestranek-tir 19			9	44010 7	48	59	80	144	312	245	319	
♦ 43502 4	Prevalje		c,g,j			352	363	384	302	8	91	203	
♦ 01881 2	Prevalje-Metal Ravne d.o.o.			8,9	43502 4	352	363	384	302	8	91	203	
♦ 03881 0	Prevalje-tir 7			9	43502 4	352	363	384	302	8	91	203	
♦ 441	Prevalje meja			1		360	371	392	310	0	99	211	
♦ 44600 5	Prvačina		a,c,g,h			37	30	11	107	381	314	388	
♦ 03891 9	Prvačina-Dornberk vas pot.postaja			9	44600 5	37	30	11	107	381	314	388	
♦ 03892 7	Prvačina-tir 1			9	44600 5	37	30	11	107	381	314	388	
♦ 03893 5	Prvačina-tir 6-rampa			9	44600 5	37	30	11	107	381	314	388	
♦ 43355 7	Ptuj		b,c,d,g,h			276	287	308	226	120	53	91	
♦ 01901 8	Ptuj-Perutnina d.d.			8,9	43355 7	276	287	308	226	120	53	91	

Numéro de code	de	ou vice versa	a	Kodenummer	von	oder umgekehrt	nach	Code number	from	or vice versa	to	Šifra	od	ali obratno	do	Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	HR				
																	1	1	1	1	1
																	Lendava meja Mursko Središče gr.	Središče meja Čakovec gr.	Dobova meja Savski Marof gr.	Ijirska Bistrica meja Sapjane gr.	Hrnelje-Kozina meja Buzet gr.
	550	551	554	556	557																
♦ 01801 0	Pivka-PIVKA	perutninarstvo d.d.	8,9					44100 6		269	195	24	56								
♦ 03801 8	Pivka-tir 1a		9					44100 6		269	195	24	56								
♦ 03802 6	Pivka-tir 11		9					44100 6		269	195	24	56								
♦ 44301 0	Podgorje			a,c,g,h						313	239	68	28								
♦ 03811 7	Podgorje-tir 1		9					44301 0		313	239	68	28								
♦ 03812 5	Podgorje-tir 5		9					44301 0		313	239	68	28								
♦ 42309 5	Podnart			a,c,g,i						228	154	143	175								
♦ 03821 6	Podnart-tir 1		9					42309 5		228	154	143	175								
♦ 03822 4	Podnart-tir 5		9					42309 5		228	154	143	175								
♦ 43408 4	Podvelka			a,c,g,h						106	178	295	327								
♦ 03831 5	Podvelka-tir 4		9					43408 4		106	178	295	327								
♦ 43203 9	Poljčane			a,c,g,h						66	110	227	259								
♦ 03841 4	Poljčane-tir 1c-Šket		9					43203 9		66	110	227	259								
♦ 03842 2	Poljčane-tir 1		9					43203 9		66	110	227	259								
♦ 03843 0	Poljčane-Ponikva	potn.postaja	9					43203 9		66	110	227	259								
♦ 43904 2	Polzela			a,c,g,h						118	94	211	243								
♦ 03851 3	Polzela-tir 1		9					43904 2		118	94	211	243								
♦ 03852 1	Polzela-tir 1a		9					43904 2		118	94	211	243								
♦ 44009 9	Postojna			b,c,d,g,j						256	182	37	69								
♦ 03861 2	Postojna-tir 9		9					44009 9		256	182	37	69								
♦ 03862 0	Postojna-tir 10		9					44009 9		256	182	37	69								
♦ 03863 8	Postojna-tir 11		9					44009 9		256	182	37	69								
♦ 43300 3	Pragersko			c,d,g,h						52	124	241	273								
♦ 03871 1	Pragersko-tir 18-Perutnina		9					43300 3		52	124	241	273								
♦ 03872 9	Pragersko-tir 19-Opekarna		9					43300 3		52	124	241	273								
♦ 44010 7	Prestranek			b,c,d,g,h						262	188	31	63								
♦ 02221 0	Prestranek-Zavod RS za blag.rez.		8,9					44010 7		262	188	31	63								
♦ 04221 8	Prestranek-tir 12		9					44010 7		262	188	31	63								
♦ 04222 6	Prestranek-tir 12b		9					44010 7		262	188	31	63								
♦ 04223 4	Prestranek-tir 19		9					44010 7		262	188	31	63								
♦ 43502 4	Prevalje			c,g,j						146	218	335	367								
♦ 01881 2	Prevalje-Metal Ravne d.o.o.		8,9					43502 4		146	218	335	367								
♦ 03881 0	Prevalje-tir 7		9					43502 4		146	218	335	367								
♦ 441	Prevalje meja		1							154	226	343	375								
♦ 44600 5	Prvačina			a,c,g,h						331	257	86	70								
♦ 03891 9	Prvačina-Dornberk vas pot.postaja		9					44600 5		331	257	86	70								
♦ 03892 7	Prvačina-tir 1		9					44600 5		331	257	86	70								
♦ 03893 5	Prvačina-tir 6-rampa		9					44600 5		331	257	86	70								
♦ 43355 7	Ptuj			b,c,d,g,h						34	142	259	291								
♦ 01901 8	Ptuj-Perutnina d.d.		8,9					43355 7		34	142	259	291								

Numéro de code	de	ou vice versa	a	Kodenummer	von	oder umgekehrt	nach	Code number	from	or vice versa	to	Šifra	od	ali obratno	do	Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	IT			AT			HU
																	1	1	1	1	1	1	1
																	Sežana meja Villa Opicina Conf.	Dutovlje meja Villa Opicina Conf.	Nova Gorica meja Gorizia Conf.	Jesenice meja Rosenbach Gr.	Prevalje meja Bleiburg Gr.	Maribor meja Spielfeld-Strass Gr.	Hodoš meja Őrszenpéter határ
310	311	312	442	441	440	774																	
♦ 01902 6	Ptuj-Kmetijska zadruga z.o.o.			8,9				43355 7	276	287	308	226	120	53	91								
♦ 03901 6	Ptuj-tir 7-Surovina			9				43355 7	276	287	308	226	120	53	91								
♦ 03902 4	Ptuj-tir 8			9				43355 7	276	287	308	226	120	53	91								
♦ 03903 2	Ptuj-tir 1-CD prevzemališče			9				43355 7	276	287	308	226	120	53	91								
♦ 03904 0	Ptuj-tir 6			9				43355 7	276	287	308	226	120	53	91								
♦ 05901 4	Ptuj-KZ Ptuj z.o.o.			9				43355 7	276	287	308	226	120	53	91								
♦ 43301 1	Rače		c,g					43301 1	265	276	297	215	95	28	116								
♦ 03911 5	Rače-tir 1			9				43301 1	265	276	297	215	95	28	116								
♦ 43752 5	Radenci		a,g,h					43752 5	336	347	368	286	180	113	65								
♦ 01921 6	Radenci-Radenska d.d.			8,9				43752 5	336	347	368	286	180	113	65								
♦ 44008 1	Rakek		c,d,g,h					44008 1	66	77	98	126	294	227	301								
♦ 03931 3	Rakek-tir 2b			9				44008 1	66	77	98	126	294	227	301								
♦ 03932 1	Rakek-tir 6a			9				44008 1	66	77	98	126	294	227	301								
♦ 03933 9	Rakek-tir 9			9				44008 1	66	77	98	126	294	227	301								
♦ 42854 0	Ribnica		a,b,c,g,h					42854 0	176	187	208	126	294	227	301								
♦ 01941 4	Ribnica-Gozdarstvo Grča			8,9				42854 0	176	187	208	126	294	227	301								
♦ 03941 2	Ribnica-manipulativni tir			9				42854 0	176	187	208	126	294	227	301								
♦ 43803 6	Rogaška Slatina		a,c,g,h					43803 6	246	257	278	196	158	91	165								
♦ 03951 1	Rogaška Slatina-tir 1			9				43803 6	246	257	278	196	158	91	165								
♦ 43804 4	Rogatec		c,d,g,h					43804 4	252	263	284	202	164	97	171								
♦ 01961 2	Rogatec-Vetropack Straža I			8,9				43804 4	252	263	284	202	164	97	171								
♦ 01962 0	Rogatec-Vetropack Straža II			8,9				43804 4	252	263	284	202	164	97	171								
♦ 03961 0	Rogatec-tir 1			9				43804 4	252	263	284	202	164	97	171								
♦ 03962 8	Rogatec-tir 1a			9				43804 4	252	263	284	202	164	97	171								
♦ 03963 6	Rogatec-Mestinje potn.postaja			9				43804 4	252	263	284	202	164	97	171								
♦ 43404 3	Ruše		c,g					43404 3	290	301	322	240	70	29	141								
♦ 01971 1	Ruše-GG Maribor d.d.			8,9				43404 3	290	301	322	240	70	29	141								
♦ 03971 9	Ruše-tir 6			9				43404 3	290	301	322	240	70	29	141								
♦ 43406 8	Ruta		a,c,g,h					43406 8	302	313	334	252	58	41	153								
♦ 03981 8	Ruta-tir 1			9				43406 8	302	313	334	252	58	41	153								
♦ 03982 6	Ruta-tir 2b			9				43406 8	302	313	334	252	58	41	153								
♦ 42100 8	Sevnica		c,d,g,h					42100 8	201	212	233	151	191	124	198								
♦ 01991 9	Sevnica-Tanin Sevnica d.d.			8,9				42100 8	201	212	233	151	191	124	198								
♦ 01992 7	Sevnica-Rafael d.o.o.			8,9				42100 8	201	212	233	151	191	124	198								
♦ 03991 7	Sevnica-tir 10			9				42100 8	201	212	233	151	191	124	198								
♦ 03992 5	Sevnica-Breg potn.postaja			9				42100 8	201	212	233	151	191	124	198								
♦ 05991 5	Sevnica-KZ Bučka			9				42100 8	201	212	233	151	191	124	198								
♦ 05992 3	Sevnica-KZ Studenec			9				42100 8	201	212	233	151	191	124	198								
♦ 05993 1	Sevnica-KZ Tržišče			9				42100 8	201	212	233	151	191	124	198								
♦ 05994 9	Sevnica-KZ Dolenja vas			9				42100 8	201	212	233	151	191	124	198								

Numéro de code Kodenummer Code number Šifra	de von from od	ou vice versa oder or vice versa ali obratno	a nach to do		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	HR				
						1	1	1	1	1
						<u>Lendava meja</u> Mursko Središče gr.	<u>Središče meja</u> Čakovec gr.	<u>Dobova meja</u> Savski Marof gr.	<u>Ilirska Bistrica meja</u> Šapjane gr.	<u>Hrpele-Kozina meja</u> Buzet gr.
					550	551	554	556	557	
♦ 01902 6	Ptuj-Kmetijska zadruga z.o.o.			8,9	43355 7		34	142	259	291
♦ 03901 6	Ptuj-tir 7-Surovina			9	43355 7		34	142	259	291
♦ 03902 4	Ptuj-tir 8			9	43355 7		34	142	259	291
♦ 03903 2	Ptuj-tir 1-CD prevzemališče			9	43355 7		34	142	259	291
♦ 03904 0	Ptuj-tir 6			9	43355 7		34	142	259	291
♦ 05901 4	Ptuj-KZ Ptuj z.o.o.			9	43355 7		34	142	259	291
♦ 43301 1	Rače		c,g				59	131	248	280
♦ 03911 5	Rače-tir 1			9	43301 1		59	131	248	280
♦ 43752 5	Radenci		a,g,h				50	202	319	351
♦ 01921 6	Radenci-Radenska d.d.			8,9	43752 5		50	202	319	351
♦ 44008 1	Rakek		c,d,g,h				244	170	49	81
♦ 03931 3	Rakek-tir 2b			9	44008 1		244	170	49	81
♦ 03932 1	Rakek-tir 6a			9	44008 1		244	170	49	81
♦ 03933 9	Rakek-tir 9			9	44008 1		244	170	49	81
♦ 42854 0	Ribnica		a,b,c,g,h				244	170	159	191
♦ 01941 4	Ribnica-Gozdarstvo Grča			8,9	42854 0		244	170	159	191
♦ 03941 2	Ribnica-manipulativni tir			9	42854 0		244	170	159	191
♦ 43803 6	Rogaška Slatina		a,c,g,h				108	112	229	261
♦ 03951 1	Rogaška Slatina-tir 1			9	43803 6		108	112	229	261
♦ 43804 4	Rogatec		c,d,g,h				114	118	235	267
♦ 01961 2	Rogatec-Vetropack Straža I			8,9	43804 4		114	118	235	267
♦ 01962 0	Rogatec-Vetropack Straža II			8,9	43804 4		114	118	235	267
♦ 03961 0	Rogatec-tir 1			9	43804 4		114	118	235	267
♦ 03962 8	Rogatec-tir 1a			9	43804 4		114	118	235	267
♦ 03963 6	Rogatec-Mestinje potn.postaja			9	43804 4		114	118	235	267
♦ 43404 3	Ruše		c,g				84	156	273	305
♦ 01971 1	Ruše-GG Maribor d.d.			8,9	43404 3		84	156	273	305
♦ 03971 9	Ruše-tir 6			9	43404 3		84	156	273	305
♦ 43406 8	Ruta		a,c,g,h				96	168	285	317
♦ 03981 8	Ruta-tir 1			9	43406 8		96	168	285	317
♦ 03982 6	Ruta-tir 2b			9	43406 8		96	168	285	317
♦ 42100 8	Sevnica		c,d,g,h				141	35	184	216
♦ 01991 9	Sevnica-Tanin Sevnica d.d.			8,9	42100 8		141	35	184	216
♦ 01992 7	Sevnica-Rafael d.o.o.			8,9	42100 8		141	35	184	216
♦ 03991 7	Sevnica-tir 10			9	42100 8		141	35	184	216
♦ 03992 5	Sevnica-Breg potn.postaja			9	42100 8		141	35	184	216
♦ 05991 5	Sevnica-KZ Bučka			9	42100 8		141	35	184	216
♦ 05992 3	Sevnica-KZ Studenec			9	42100 8		141	35	184	216
♦ 05993 1	Sevnica-KZ Tržišče			9	42100 8		141	35	184	216
♦ 05994 9	Sevnica-KZ Dolenja vas			9	42100 8		141	35	184	216

Numéro de code	de	ou vice versa	a	Kodenummer	von	oder umgekehrt	nach	Code number	from	or vice versa	to	Šifra	od	ali obratno	do	Gare de rattachement Associated freight station Zugewörter Bahnhof Matična postaja	IT			AT			HU
																	1	1	1	1	1	1	1
																	Sežana meja Villa Opicina Conf.	Dutovlje meja Villa Opicina Conf.	Nova Gorica meja Gorizia Conf.	Jesenice meja Rosenbach Gr.	Prevalje meja Bleiburg Gr.	Maribor meja Spielfeld-Strass Gr.	Hodoš meja Őrizenpéter határ
310	311	312	442	441	440	774																	
♦ 05995 6	Sevnica-KZ Šentjanž			9				42100 8	201	212	233	151	191	124	198								
♦ 05996 4	Sevnica-KZ Sevnica			9				42100 8	201	212	233	151	191	124	198								
♦ 44500 7	Sežana			3	c,d,e,g,h				8	19	40	184	352	285	359								
♦ 02001 6	Sežana-Adria Terminali, d.o.o.,Koper			8,9				44500 7	8	19	40	184	352	285	359								
♦ 02002 4	Sežana-Intereuropa Koper			8,9				44500 7	8	19	40	184	352	285	359								
♦ 04001 4	Sežana-tir 1			9				44500 7	8	19	40	184	352	285	359								
♦ 04003 0	Sežana-tir 910			9				44500 7	8	19	40	184	352	285	359								
♦ 04004 8	Sežana-tir 920			9				44500 7	8	19	40	184	352	285	359								
♦ 04005 5	Sežana-tir 931			9				44500 7	8	19	40	184	352	285	359								
♦ 04006 3	Sežana-tir 941			9				44500 7	8	19	40	184	352	285	359								
♦ 310	Sežana meja			1					0	27	48	192	360	293	367								
♦ 43204 7	Slovenska Bistrica				b,c,d,g,h				252	263	284	202	108	41	115								
♦ 04011 3	Slovenska Bistrica-tir 1-Gea			9			43204 7	252	263	284	202	108	41	115									
♦ 04012 1	Slovenska Bistrica-tir 5a			9			43204 7	252	263	284	202	108	41	115									
♦ 04013 9	Slovenska Bistrica-tir 6-les			9			43204 7	252	263	284	202	108	41	115									
♦ 06011 1	Slovenska Bistrica-Impol			9			43204 7	252	263	284	202	108	41	115									
♦ 42315 2	Slovenski Javornik				c,g,h				182	193	92	10	300	233	307								
♦ 02021 4	Slovenski Javornik SŽ-ACRONI d.o.o.			8,9			42315 2	182	193	92	10	300	233	307									
♦ 551	Središče meja			1					310	321	342	260	154	87	81								
♦ 42652 8	Straža				c,g,h				204	215	236	154	249	182	256								
♦ 02031 3	Straža-Ekosistemi d.o.o.			8,9			42652 8	204	215	236	154	249	182	256									
♦ 02032 1	Straža-Novoles			8,9			42652 8	204	215	236	154	249	182	256									
♦ 02033 9	Straža-Zavod RS za blag.rezerve			8,9			42652 8	204	215	236	154	249	182	256									
♦ 02034 7	Straža-Gozdno gospodarstvo			8,9			42652 8	204	215	236	154	249	182	256									
♦ 04031 1	Straža-manipulativni tir			9			42652 8	204	215	236	154	249	182	256									
♦ 43453 0	Šentilj				g,h				291	302	323	241	97	36	142								
♦ 02041 2	Šentilj-Paloma d.d.			8,9			43453 0	291	302	323	241	97	36	142									
♦ 04041 0	Šentilj-tir 1a			9			43453 0	291	302	323	241	97	36	142									
♦ 04042 8	Šentilj-tir 5			9			43453 0	291	302	323	241	97	36	142									
♦ 43102 3	Šentjur				c,g,h				221	232	253	171	139	72	146								
♦ 02051 1	Šentjur-Bohor-Žaga in furnirnica			8,9			43102 3	221	232	253	171	139	72	146									
♦ 02052 9	Šentjur-Alpos d.d.			8,9			43102 3	221	232	253	171	139	72	146									
♦ 04051 9	Šentjur-tir 1			9			43102 3	221	232	253	171	139	72	146									
♦ 04052 7	Šentjur-Ponikva potn.postaja			9			43102 3	221	232	253	171	139	72	146									
♦ 42306 1	Škofja Loka				c,d,g,h				141	152	133	51	259	192	266								
♦ 02061 0	Škofja Loka-Knauf Insulation d.d.			8,9			42306 1	141	152	133	51	259	192	266									
♦ 02062 8	Škofja Loka-Jata Emona d.o.o.			8,9			42306 1	141	152	133	51	259	192	266									
♦ 04061 8	Škofja Loka-tir 1			9			42306 1	141	152	133	51	259	192	266									
♦ 04062 6	Škofja Loka-tir 5			9			42306 1	141	152	133	51	259	192	266									
♦ 42802 9	Škofljica				a,c,g,h				133	144	165	83	251	184	258								

Numéro de code	de	ou vice versa	a	Kodenummer	von	oder umgekehrt	nach	Code number	from	or vice versa	to	Šifra	od	ali obratno	do	Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	IT			AT			HU
																	1	1	1	1	1	1	1
																	Sežana meja Villa Opicina Conf.	Dutovlje meja Villa Opicina Conf.	Nova Gorica meja Gorizia Conf.	Jesenice meja Rosenbach Gr.	Prevalje meja Bleiburg Gr.	Maribor meja Spielhof-Strass Gr.	Hodoš meja Őrszenpéter határ
310	311	312	442	441	440	774																	
♦ 02071 9	Škofljica-Hoja			8,9				42802 9	133	144	165	83	251	184	258								
♦ 04071 7	Škofljica-manipulativni tir			9				42802 9	133	144	165	83	251	184	258								
♦ 43252 6	Šmarje pri Jelšah		a,c,g,h					43252 6	231	242	263	181	143	76	150								
♦ 04081 6	Šmarje pri Jelšah-tir 1			9				43252 6	231	242	263	181	143	76	150								
♦ 43905 9	Šmartno ob Paki		c,g,h					43905 9	233	244	265	183	173	106	180								
♦ 04091 5	Šmartno ob Paki-tir 1			9				43905 9	233	244	265	183	173	106	180								
♦ 04092 3	Šmartno ob Paki-tir 4			9				43905 9	233	244	265	183	173	106	180								
♦ 43907 5	Šoštanj		g,h					43907 5	243	254	275	193	183	116	190								
♦ 02101 4	Šoštanj-Termoelektrarna			8,9				43907 5	243	254	275	193	183	116	190								
♦ 02102 2	Šoštanj-Premogovnik d.d. Velenje I			8,9				43907 5	243	254	275	193	183	116	190								
♦ 02103 0	Šoštanj-Premogovnik d.d. Velenje II			8,9				43907 5	243	254	275	193	183	116	190								
♦ 04101 2	Šoštanj-tir 1			9				43907 5	243	254	275	193	183	116	190								
♦ 04102 0	Šoštanj-tir 4			9				43907 5	243	254	275	193	183	116	190								
♦ 42203 0	Trbovlje		c,d,j					42203 0	172	183	204	122	188	121	195								
♦ 02111 3	Trbovlje-RTH-Termoelektrarna I			8,9				42203 0	172	183	204	122	188	121	195								
♦ 02112 1	Trbovlje-RTH-Termoelektrarna II			8,9				42203 0	172	183	204	122	188	121	195								
♦ 02113 9	Trbovlje-RTH Termoelektrarna III			8,9				42203 0	172	183	204	122	188	121	195								
♦ 02114 7	Trbovlje-Lafarge cement I			8,9				42203 0	172	183	204	122	188	121	195								
♦ 02115 4	Trbovlje-Lafarge cement II			8,9				42203 0	172	183	204	122	188	121	195								
♦ 04111 1	Trbovlje-tir 1			9				42203 0	172	183	204	122	188	121	195								
♦ 42700 5	Trebnje		c,g,h					42700 5	177	188	209	127	222	155	229								
♦ 02121 2	Trebnje-Trimo d.d.			8,9				42700 5	177	188	209	127	222	155	229								
♦ 04121 0	Trebnje-manipulativni tir I			9				42700 5	177	188	209	127	222	155	229								
♦ 04122 8	Trebnje-manipulativni tir II			9				42700 5	177	188	209	127	222	155	229								
♦ 43910 9	Velenje		c,d,g,h					43910 9	248	259	280	198	188	121	195								
♦ 02131 1	Velenje-Gorenje d.d.			8,9				43910 9	248	259	280	198	188	121	195								
♦ 04131 9	Velenje-tir 1			9				43910 9	248	259	280	198	188	121	195								
♦ 04132 7	Velenje-tir 6			9				43910 9	248	259	280	198	188	121	195								
♦ 44005 7	Verd		c,h					44005 7	89	100	121	103	271	204	278								
♦ 02141 0	Verd-Kamnolom Verd			8,9				44005 7	89	100	121	103	271	204	278								
♦ 04141 8	Verd-tir 1b			9				44005 7	89	100	121	103	271	204	278								
♦ 04142 6	Verd-tir 2a			9				44005 7	89	100	121	103	271	204	278								
♦ 44602 1	Volčja Draga		a,c,d,g,j					44602 1	41	34	7	103	385	318	392								
♦ 04151 7	Volčja Draga-tir 1			9				44602 1	41	34	7	103	385	318	392								
♦ 04152 5	Volčja Draga-tir 6			9				44602 1	41	34	7	103	385	318	392								
♦ 04153 3	Volčja Draga-tir 7			9				44602 1	41	34	7	103	385	318	392								
♦ 44751 6	Vrtojba		a,b,c,g,h					44751 6	52	45	4	100	396	329	403								
♦ 02161 8	Vrtojba-Hit			8,9				44751 6	52	45	4	100	396	329	403								
♦ 04161 6	Vrtojba-tir 4			9				44751 6	52	45	4	100	396	329	403								
♦ 04162 4	Vrtojba-tir 1			9				44751 6	52	45	4	100	396	329	403								

Numéro de code	de	ou vice versa	a		Gare de rattachement Associated freight station Zugehöriger Bahnhof Matična postaja	HR				
						1	1	1	1	1
						<u>Lendava meja</u> Mursko Središče gr.	<u>Središče meja</u> Čakovec gr.	<u>Dobova meja</u> Savski Marof gr.	<u>Ilirska Bistrica meja</u> Sapjane gr.	<u>Hrnelje-Kozina meja</u> Buzet gr.
					550	551	554	556	557	
♦ 02071 9	Škofljica-Hoja			8,9	42802 9		201	127	116	148
♦ 04071 7	Škofljica-manipulativni tir			9	42802 9		201	127	116	148
♦ 43252 6	Šmarje pri Jelšah		a,c,g,h				93	97	214	246
♦ 04081 6	Šmarje pri Jelšah-tir 1			9	43252 6		93	97	214	246
♦ 43905 9	Šmartno ob Paki		c,g,h				123	99	216	248
♦ 04091 5	Šmartno ob Paki-tir 1			9	43905 9		123	99	216	248
♦ 04092 3	Šmartno ob Paki-tir 4			9	43905 9		123	99	216	248
♦ 43907 5	Šoštanj		g,h				133	109	226	258
♦ 02101 4	Šoštanj-Termoelektrarna			8,9	43907 5		133	109	226	258
♦ 02102 2	Šoštanj-Premogovnik d.d. Velenje I			8,9	43907 5		133	109	226	258
♦ 02103 0	Šoštanj-Premogovnik d.d. Velenje II			8,9	43907 5		133	109	226	258
♦ 04101 2	Šoštanj-tir 1			9	43907 5		133	109	226	258
♦ 04102 0	Šoštanj-tir 4			9	43907 5		133	109	226	258
♦ 42203 0	Trbovlje		c,d,j				138	64	155	187
♦ 02111 3	Trbovlje-RTH-Termoelektrarna I			8,9	42203 0		138	64	155	187
♦ 02112 1	Trbovlje-RTH-Termoelektrarna II			8,9	42203 0		138	64	155	187
♦ 02113 9	Trbovlje-RTH Termoelektrarna III			8,9	42203 0		138	64	155	187
♦ 02114 7	Trbovlje-Lafarge cement I			8,9	42203 0		138	64	155	187
♦ 02115 4	Trbovlje-Lafarge cement II			8,9	42203 0		138	64	155	187
♦ 04111 1	Trbovlje-tir 1			9	42203 0		138	64	155	187
♦ 42700 5	Trebnje		c,g,h				172	66	160	192
♦ 02121 2	Trebnje-Trimo d.d.			8,9	42700 5		172	66	160	192
♦ 04121 0	Trebnje-manipulativni tir I			9	42700 5		172	66	160	192
♦ 04122 8	Trebnje-manipulativni tir II			9	42700 5		172	66	160	192
♦ 43910 9	Velenje		c,d,g,h				138	114	231	263
♦ 02131 1	Velenje-Gorenje d.d.			8,9	43910 9		138	114	231	263
♦ 04131 9	Velenje-tir 1			9	43910 9		138	114	231	263
♦ 04132 7	Velenje-tir 6			9	43910 9		138	114	231	263
♦ 44005 7	Verd		c,h				221	147	72	104
♦ 02141 0	Verd-Kamolom Verd			8,9	44005 7		221	147	72	104
♦ 04141 8	Verd-tir 1b			9	44005 7		221	147	72	104
♦ 04142 6	Verd-tir 2a			9	44005 7		221	147	72	104
♦ 44602 1	Volčja Draga		a,c,d,g,j				335	261	90	74
♦ 04151 7	Volčja Draga-tir 1			9	44602 1		335	261	90	74
♦ 04152 5	Volčja Draga-tir 6			9	44602 1		335	261	90	74
♦ 04153 3	Volčja Draga-tir 7			9	44602 1		335	261	90	74
♦ 44751 6	Vrtojba		a,b,c,g,h				346	272	101	85
♦ 02161 8	Vrtojba-Hit			8,9	44751 6		346	272	101	85
♦ 04161 6	Vrtojba-tir 4			9	44751 6		346	272	101	85
♦ 04162 4	Vrtojba-tir 1			9	44751 6		346	272	101	85

Distances de transit **s l o v e n e s**

Transitentfernungen **S l o w e n i e n**

Transit distances **S l o v e n i a**

Tranzitne razdalje **S l o v e n i j a**

Liste des gares : UTI terminals

Verzeichnis der Güterverkehrstellen: ITE terminals

List of stations: ITU terminals

Seznam službenih mest: ITE terminali

Liste des gares : UTI terminals

Verzeichnis der Güterverkehrstellen: ITE terminals

List of stations: ITU terminals

Seznam službenih mest: ITE terminali

Liste de gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du pont de vue de la manutention aux grands conteneurs).

Verzeichnis der zuständigen Bahnhöfe für ITE Terminals (Grosscontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können).

The list of the stations that are servicing ITU terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies, and devices assimilated to large containers for lifting purposes).

Seznam postaj, ki poslužujejo ITE (kontejnerji, sedlasti polpriklopniki, zamenljiva tovarišča in druge transportne enote, s katerimi se pri prekladanju upravlja podobno kot s kontejnerji).

Remarques/Anmerkungen/Notes/Opombe

- 1) Il s'agit du poids brut "UTI et chargement ", que l'appareil peut manutentionner lorsqu'il fonctionne avec ses agrès spéciaux de manutention
- 1) Es handelt sich um das Bruttogewicht " KVE und Ladung ", das von der mit ihrem Ladegeräten für Transcontainer versehen Krananlage gehoben werden kann
- 1) Gross weight " UTI und load " which may be lifted with the special container handling equipment
- 1) Bruto masa "ITE + tovor", ki jo je možna dvigniti prekladalna naprava s svojim prekladalnim sistemom za transkontejnerje.

Slovénie	Slowenien	Slovenia	Slovenija
Edition du Ausgabe vom Edition of Izdaja od 01.07.2010	GRAND CONTENEURS GROSSCONTAINER LARGE CONTAINERS VELIKOST KONTEJNERJA		Semi-remorques préhensibles par pinces Mit Greifzangen verladbare Sattelaufieger Semi-trailers suitable for grabber handling Sedlasti polpriklopniki, ki se nakladajo s prijemalnimi kleščami
Gares Bahnhöfe Stations Postaje	Longueur Maximale (en pieds) Grösste Länge (in fuss) Maximum lenght (in feet) Največja dolžina (v čevljih)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Največja bruto masa v (v tonah) (1)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons) Največja bruto masa v (v tonah) (1)
43103 1 CELJE TOVORNA 44351 0 KOPER LUKA (*) 42220 0 LJUBLJANA KT 43304 0 MARIBOR TEZNO	40 40 40 40	40 48 40 40	40 40 40 40

(*) Terminal privé (Luka Koper)

(*) Privatterminal (Luka Koper)

(*) Privat terminal (Luka Koper)

(*) Privatni terminal (Luka Koper)